

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SIMPO X (NL) CÍMEZHETŐ TŰZJELZŐ KÖZPONT HASZNÁLATÁHOZ

1 HOZZÁFÁRÉSI SZINT

- Normál üzemmód

A "TÁPELLÁTÁS" LED zölden világít.

- TŰZ riasztási állapot

Az "ÁLTALÁNOS TŰZ" LED pirosan világít.
A külső hangjelzők megszólalnak, és megszólal a központban a belső hangjelző (zümmer). Az LCD képernyőn megjelenik az "Kiürítés" üzenet(ek).

- A belső hangjelző (zümmer) némítása

Nyomja meg a "Zümmer némítás" gombot.



- A külső hangjelzők aktiválása

Nyomja meg az "Evakuáció" (Kiürítés) gombot.



- Központ kijelző és zümmer teszt

Nyomja meg a "Teszt" gombot a központ belső hangjelzője megszólal, a LED-ek világítanak és az LCD kijelző minden "szegmens" bekapcsol.



- Üzenetek felülvizsgálati mód

• RIASZTÁSOK

A "TŰZJELZÉS" LED pirosan világít.
Nyomja meg az ❶ (RIASZTÁS) gombot, és a ▼▲ tekintse át a riasztási üzeneteket tartalmazó listát.

• HIBÁK

Az "ÁLTALÁNOS HIBA" LED sárgán világít.
Nyomja meg a ❷ (HIBÁK) gombot és a ▼▲ tekintse át a hiba üzeneteket tartalmazó listát.

• LETILTÁSOK

A "KIMENET TILTÁS" LED sárgán világít.
Nyomja meg a ❸ (LETILTÁS) gombot és a ▲▼ tekintse át a letiltás üzeneteket tartalmazó listát.

• TESZTEK

A "TESZT" LED sárgán világít.
Nyomja meg a ❹ (TOVÁBB) majd a ❷ (TESZT) gombokat és a ▼▲ tekintse át a bekapcsolt teszt üzeneteket tartalmazó listát.

• FIGYELMEZTETÉSEK

Nyomja meg a ❹ (TOVÁBB) majd a ❸ (JELZÉS) gombokat és a ▼▲ tekintse át a figyelmeztető üzeneteket tartalmazó listát.

Az üzenetek áttekintési módból való kilépéshez, nyomja meg a "ESC" gombot.



2/3 HOZZÁFÁRÉSI SZINT

- Külső hangjelzők némítása

Adja meg a 2 kezelői szint kódját.
Nyomja meg a "Hangjelzők némítás" gombot.
A gomb melletti sárga LED világít.



A hangjelzők bekapcsolásához nyomja meg a "Hangjelzők némítás" gombot.
A gomb melletti sárga LED kialszik.

- Rendszer visszállítása

Adja meg a 2 kezelői szint kódját.
Nyomja meg a "Rendszer visszaállítás" gombot.



- Zóna / Eszköz letiltása

Adja meg a 2 kezelői szint kódját.
Lépjen be a 2) ZÓNÁK / 3) ESZKÖZÖK menübe.
Válassza ki a zóna / eszköz számát.
Nyomja meg a ❹ (LETILTÁS) gombot.
Nyomja meg a ❷ (Ez) vagy ❸ (Minden) gombot.
A "KIMENET TILTÁS" LED sárgán világít.

- Zóna / Eszköz engedélyezése

A "KIMENET TILTÁS" LED sárgán világít.
Adja meg a 2 kezelő szint kódját.
Lépjen be a 2) ZÓNÁK / 3) ESZKÖZÖK menübe. Válassza ki a zóna / eszköz számát.
Nyomja meg a ❹ (ENGED) gombot.
Nyomja meg a ❷ (Ez) vagy ❸ (Minden) gombot.

KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:



FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.
4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2.
MOBIL: +36 30 349 7835
E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU