

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SIMPO CÍMEZHETŐ TÚZJELZŐ KÖZPONT HASZNÁLATÁHOZ

1 HOZZÁFÁRÉSI SZINT


- Normál üzemmód

A "POWER ON" LED zölden világít.


- TŰZ riasztási állapot

A "GENERAL FIRE" LED pirosan világít. A külső hangjelzők megszólalnak, és megszólal a központban a belső hangjelző (zümmer). Az LCD képernyőn megjelenik az "Riasztás" üzenet(ek).


- A belső hangjelző (zümmer) némítása

Nyomja meg a "Zümmer némítás" gombot. 

- A külső hangjelzők aktiválása

Nyomja meg az "Evakuálás" gombot. 

- Központ kijelző és zümmer teszt

Nyomja meg a "Teszt" gombot a központ belső hangjelzője megszólal, a LED-ek világgítanak és az LCD kijelző minden "szegmens" bekapcsol. 

KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:



FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.
4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2.
MOBIL: +36 30 349 7835
E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU

- Üzenetek felülvizsgálati mód

•RIASZTÁSOK

A "GENERAL FIRE" LED pirosan világít. Nyomja meg az ❶ (RIASZTAS) gombot, és a ▼▲ tekintse át a riasztási üzeneteket tartalmazó listát.

•HIBÁK

A "GENERAL FAULT" LED sárgán világít. Nyomja meg a ❷ (HIBAK) gombot és a ▲▼ tekintse át a hiba üzeneteket tartalmazó listát.

•LETILTÁSOK


A "DISABLE" LED sárgán világít. Nyomja meg a ❸ (LETILTAS) gombot és a ▲▼ tekintse át a letiltás üzeneteket tartalmazó listát.

•TESZTEK

A "TEST" LED sárgán világít. Nyomja meg a ❹ (TOVÁBB) majd a ❷ (TESZT) gombokat és a ▲▼ tekintse át a bekapcsolt teszt üzeneteket tartalmazó listát.



•FIGYELMEZTETÉSEK

Nyomja meg a ❹ (TOVÁBB) majd a ❸ (JELZES) gombokat és a ▲▼ tekintse át a figyelmeztető üzeneteket tartalmazó listát.

Az üzenetek áttekintési módból való kilépéshez, nyomja meg a "TÖRLÉS" gombot. 



2/3 HOZZÁFÁRÉSI SZINT

- Külső hangjelzők némítása

Adja meg a 2 kezelői szint kódját. Nyomja meg a "Hangjelzők némítás" gombot. 
A gomb melletti sárga LED világít. 

A hangjelzők bekapcsolásához nyomja meg a "Hangjelzők némítás" gombot. A gomb melletti sárga LED kialszik.

- Rendszer visszallítása

Adja meg a 2 kezelői szint kódját. Nyomja meg a "Rendszer visszaállítás" gombot. 


- Zóna / Eszköz letiltása

Adja meg a 2 kezelői szint kódját. Lépjen be a 2) ZÓNÁK / 3) ESZKÖZÖK menübe. Válassza ki a zóna / eszköz számát. Nyomja meg a ❹ (LETILTAS) gombot. Nyomja meg a ❷ (Ez) vagy ❸ (Minden) gombot. A "DISABLE" LED sárgán világít.

- Zóna / Eszköz engedélyezése

A "DISABLE" LED sárgán villágít. Adja meg a 2 kezelő szint kódját. Lépjen be a 2) ZÓNÁK / 3) ESZKÖZÖK menübe. Válassza ki a zóna / eszköz számát. Nyomja meg a ❹ (ENGED) gombot. Nyomja meg a ❷ (Ez) vagy ❸ (Minden) gombot.