

## TYCO / ZETTLER Expert rövidített kezelési utasítás

### TÚZJELZÉS

#### Jelzések tűz esetén

- A belső hangjelzés folyamatosan szól
- Mindkét piros LED világít
- „Külső riasztás” LED valamint éjszakai üzemmódban az „Átjelzés” LED világít. (Nappali üzemmódban az „átjelzés” LED ill. a tényleges tűzoltósági átjelzés a beállított időzítések lejártával lesz aktív.)
- A megfelelő kimenetek működésbe lépnek
- LCD kijelzőn a tűzjelzést kiváltó eseményekre jellemző információk láthatók

- A felső mezőben az első a középső mezőben az utolsó riasztási esemény látszik.
- Az utolsó riasztási esemény mellett riasztó zónák össz. számát látjuk.
- A fel/le billentyűkkel a felső mezőben léptethetjük a riasztási eseményeket.
- F5-„Több” majd F4-„összes” funkcióbillentyűkkel kezdeményezhetjük az összes riasztás listázását a jobb oldali kijelzőterületen.
- Egy Zónából csak az első tűzjelzés aktív. Újabb tűzjelzés csak visszaállítást követően érkezik a zónából.

1. tűzriasztás		
Zóna 003	A006	
„Zóna neve”		
„Ja. - hoz rendelt név”		
Utolsó riasztás 002		
Zóna 004	A007	
„Zóna neve”		
„Ja. - hoz rendelt név”		
Általános		Információ
LED test		Aktív Több

#### Tűzesemény kezelése, központ visszaállítása

„Belső hang ki” nyomógombbal a belső hangjelzés némítható.

*Ezt követően a tűzjelzés helyének okának felderítése következik. Csak ezután állítható vissza a tűzjelzőközpont az alábbiak szerint:*

- Állítsuk a kulcsos kapcsolót „I” kezelés engedélyezési pozícióba.
- „Külső riasztás ki/be” nyomógombbal kapcsoljuk ki a külső hangjelzést. (Ha kikapcsolást követően újabb tűzjelzés érkezik vagy visszaállítás előtt a „Külső riasztás ki/be” nyomógombot újra működtetjük a külső riasztás ismét aktív lesz.)
- A „visszaállít” nyomógomb a központot ill. LCD kijelzőt alapállapotba állítja, amennyiben egyéb esemény nem áll fenn.

## TYCO / ZETTLER Expert rövidített kezelési utasítás

### Tiltás / engedélyezés

A jelszó megadása után a 3 főmenüponból érhető el a Tiltás / Engedélyezés menüoldal.

Válassza ki a kívánt menüpontot, majd adja meg a tiltandó / engedélyezendő Elemet (1..3 menüpont) vagy Zónát (4..9 menüpont)

- Hurok elem: A címzett hurokvezeték elemei. A Zóna ill. az azon belüli elem kiválasztásához a „+”, „-”, „>>” funkciógombok, azok elfogadáshoz az „Enter” funkciógomb használható.
- RBus elem: A külső busz elemei. A külső busz számának, kategóriájának valamint az elmszám kiválasztásához a „+”, „-”, „>>” funkciógombok, azok elfogadáshoz az „Enter” funkciógomb használható.
- Belső busz elem: A kívánt kategória és elem kiválasztásához a „+”, „-”, „>>” funkciógombok, elfogadáshoz az „Enter” funkciógomb használható.

Elem tiltás végrehajtását követően kapott lehetséges képernyőtartalom:

Zóna tiltás végrehajtását követően kapott lehetséges képernyőtartalom:

<b>Expert tűzjelző</b>  14 - Jan - 04 14:50  Expert	<b>Tiltás / Engedélyezés</b>  1 - Elem 2 - Csak bem. elem 3 - Csak kim. elem 4 - Zóna érzékelők 5 - Zóna kézi ja. 6 - Zóna riaszt bem. 7 - Zóna hangjelzők 8 - Zóna vezérlések 9 - Zóna oltás
<b>Álltalanos</b>	
<b>V i s s z a</b> <b>Ext. Ctl</b> <b>Hiba jel</b> <b>Ria jel.</b> <b>Hang jel</b>	

<b>Expert tűzjelző</b>  14 - Jan - 04 14:50  Expert	<b>Tiltás / Engedélyezés</b>  Elem  1 - Hurok elem 2 - RBus elem 3 - Belső buszelem
<b>Álltalanos</b>	
<b>V i s s z a</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

<b>Expert tűzjelző</b>  14 - Jan - 04 14:50  Expert	<b>Tiltás / Engedélyezés</b>  Elem Zóna 001 A001 Szektor 01 „Zóna neve” „Elem neve” 801PH  Bemenet : Normál Kimenet : Ki LETILTOTT 1. - Tilt 2. - Engedélyez
<b>Álltalanos</b>	
<b>V i s s z a</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

<b>Expert tűzjelző</b>  14 - Jan - 04 14:50  Expert	<b>Tiltás / Engedélyezés</b>  Zóna érzékelők Zóna 001 Szektor 01 „Zóna neve”   1. - Tilt 2. - Engedélyez
<b>Álltalanos</b>	
<b>V i s s z a</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

## ZETTLER Expert rövidített kezelési utasítás

### Jelszó megadása

- a) Nyomjon F3 funkciógombot (Jelszó), adja meg azonosító kódját
- b) Adja meg jelszavát, amit követően az oldalt átható képernyő jelenik meg

<b>Expert tűzjelző</b>  14 - Jan - 04 14:50  Expert	<b>Főmenü</b> 1 - Esemény nyugtázás 2 - Aktuális Állapot 3 - Tiltás / Engedélyez 4 - Idő / Dátum 5 - Esemény tároló 6 - Adatok 7 - Szerviz  9 - Teszt Zümmer LED-ek kijelző  Riasztás szám: 0184
<b>Általános</b>	
V i s s z a	

### Áktuális állapot megtekintése

A rendszerelemek állapotának lekérdezésére a „Főmenü” 2 pontja szolgál.

A „Status megjelenítés” képernyőn ki kell választani a megfelelő Elem-kategóriát vagy a „Zóna” menüpontot, ezután meg kell adni az elem- ill. zónaazonosító paramétereket.

Pl. az „1-Elem” kiválasztásakor az ábrán látható kijelzéshez hasonló képernyőtartalom adódik. (Hiba érzékelő esetén a „Normál” állapot helyett „Hiba” állapotot kapunk.

Az 1.4 menüpontok esetén a kategóriára vonatkozó állapotjellemzőket kapjuk.

<b>Expert tűzjelző</b>  14 - Jan - 04 14:50  Expert	<b>Status megjelenítés</b> 1 - Elem 2 - Csak bem. elem 3 - Csak kim. elem 4 - Zóna
--	--

<b>Expert tűzjelző</b>  14 - Jan - 04 14:50  Expert	<b>Aktuális állapot</b> Elem Zóna 001 A002 Szektor 01 „Zóna neve” „Elem neve” 801CH  <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Bemenet</th> <th>Kimenet</th> </tr> <tr> <td>Normál</td> <td></td> </tr> </table>	Bemenet	Kimenet	Normál	
Bemenet	Kimenet				
Normál					

### Eseménytároló

A „Főmenü” 5 pontjának kiválasztása az oldalt látható képernyőtípus megjelenését redményezi.

Eseménytároló adatainak megtekintése „1-Megtekintés” almenüpont kiválasztásával történik.

Az eseménytároló bejegyzéseinek léptetése a köv. funkciógombokkal történik:

- „<<” előző esemény  
 „>>” következő esemény  
 „|<<” legkorábbi esemény  
 „>|” utolsó esemény

A menüpontba való belépéskor az utolsó esemény látszik.

<b>Expert tűzjelző</b>  14 - Jan - 04	<b>Eseménytároló</b> 1 - Megtekintés 2 - Nyomtatás 3 - Szűrő
---	---

<b>Expert tűzjelző</b>  14 - Jan - 04 14:50  Expert	<b>Eseménytároló</b> „Eseménylista bejegyzései”
<b>Általános</b>	
V i s s z a     <<    <<    >>    >>	

### Rendszeradatok lekérdezése

A „Főmenü” 6 pontjával az alábbi adatok kérdezhetők le:

- (1) Lepakcsolt Elemk listája;
- (2) Hibás elemek listája;
- (3) Elemek mért jellemzői;
- (4) Hibalista;
- (5) Jelzőhurokban elhelyezett elemek száma

<b>Expert tűzjelző</b>  14 - Jan - 04 14:50  Expert	<b>Adatok</b> 1 - Letiltott elemek 2 - Hibás elemek 3 - Elemek értékei 4 - Hibalista 5 - Hurokelemszámláló
<b>Általános</b>	