


# LABOR STRAUSS TŰZJELZŐ KÖZPONT KEZELÉSI UTASÍTÁS

## TŰZJELZÉS ESETÉN:

1. A hangjelzők megszólalnak, a tűzjelző központon a „RIASZT”; „Vezérlés aktív”; „KÜLSŐ RIASZTÁS - aktív” felirat pirosan világít.
2. Hangjelzők némitása:  

  - a.) Belépés jogosultságba: 1111 ←
  - b.) „KÜLSŐ RIASZTÁS – Be/Ki” gomb
  - b.) „Hang ki” gomb
3. Az LCD kijelzőn leolvasni a tűz pontos helyét.
4. Megkeresni a riasztást adó érzékelőt (*A riasztásban lévő érzékelő LED-je pirosan világít vagy sűrűn villog.*)
5. Tűz esetén a hangjelzők azonnali újraindítása, a legközelebbi kézi jelzésadó vagy a tűzjelző központon a „KÜLSŐ RIASZTÁS – BE/KI” újbóli megnyomásával.
6. Amennyiben a jelzést adó érzékelőnél nem találtunk tűzre utaló jelet, úgy szüntessük meg a tűzjelzés okát!
  - a.) a kézi jelzésadóban cseréljük ki vagy igazítsuk meg az üveget/műanyag lapot!
  - b.) Füstérzékelőnél szüntessük meg a port, füstöt vagy a légfrissítővel befújít levegőt a helységben pl. szelőztetéssel.
7. A „TJKP törlés” (*Tűzjelző Központ törlés*) gomb megnyomásával a jelzés törlődik.

## HIBAJELZÉS ESETÉN:

1. A hangjelzők nem szólalnak meg csak a tűzjelző központ belső zümmer szól, a „HIBA” felirat sárgán világít.
2. Hangjelzés némitása a „Hang ki” gomb megnyomásával. (*néhány percenként egy rövid sípolás jelzi a hiba fennállását!*)
3. Az LCD kijelzőn leolvasni a hiba meghatározását.
  - a.) Hálózati hiba esetén meggyőződni van-e 230V-os tápfeszültség!
  - b.) Műszaki üzenet esetén, az eszköz állapotáról bővebb információt az „Info” gomb megnyomásával kap. (*pl. elem szennyezett, elem nem válaszol – ebben az esetben az eszközt ellenőrizzük, hogy nem távolították-e el a rendszerből!*)
  - c.) Hiba megszűntekkor a hibajelzés automatikusan törlődik.

