










BC600 tűzjelző központ kezelése

TŰZJELZÉS ESETÉN:

1. A hangjelzők megszólalnak, a tűzjelző központon a  lámpa pirosan világít, a vezérlések aktiválódnak!
2. Szirénák némítása: nyomja meg a  szirénák ki/be gombot!
A sziréna aktív LED elalszik, a szirénák elhallgatnak.
3. Nyomja meg a  zümmer némítás gombot!
A tűzjelző központ belső zümmere elhallgat.
4. Olvassa le az LCD kijelzőről a tűzjelzés pontos helyét és keresse meg a riasztást adó eszközt!
Az eszközön lévő LED pirosan villog, vagy világít.
5. Valós tűzjelzés esetén indítsa újra a szirénákat, nyomja meg a  sziréna ki/be gombot, vagy nyomja be a legközelebbi kézi jelzésadót!
Szirénák aktív LED pirosan világít.
6. Amennyiben a tűzjelzést adó eszköznél nem találtunk tűzre utaló okot, szüntessük meg a tűzjelzés okait:
a, állítsuk vissza a kézi jelzésadót!
b, füstérzékelőnél szellőztessünk a helyiségben!
7. A jelzés törléséhez üsse be a kezelőfelületen a 1111-es kódot, majd nyomjon  enter gombot!
Ezzel belépett 2. jogosultságra. 
8. Nyomja meg a  gombot!
A jelzés törlődik, a tűzjelző központ nyugalomba kerül, a vezérlések visszaállnak.

HIBAJELZÉS ESETÉN:

1. A szirénák nem szólalnak meg, csak a tűzjelző központ zümmere szól, a  felírat sárgán világít.
2. Nyomja meg a  hang ki gombot!
3. Az LCD kijelzőn olvassa le a hiba meghatározását!

Tápegység hiba esetén ellenőrizze és állítsa vissza a tűzjelző 230V betáplálását, ha visszajött a 230V akkor a hiba automatikusan törlődik.

Minden más hiba típus esetén, értesítse a rendszer karbantartóját és jegyezze be az üzemeltetési naplóba!

