

RÖVID KEZELÉSI LEÍRÁS

MI A TEENDŐ A POLON 6000 KÖZPONT KÜLÖNBÖZŐ JELZÉSEI ESETÉN?

<p>A</p>	<p>A 'TÁPELLATAS' LED dióda világít - a központ tápellátása megfelelő és tűzérzékelésre kész. Amikor a 'TÁPELLATAS' LED dióda villog - a központ jelzi az egyik tápfeszültség kimaradását; a 'HIBA' gomb képernyőn történő megnyomásával kiolvashatja a hibatípust. Ha az állapot hosszabb ideig fennáll, jelezze az eszköz karbantartójának!</p>	
<p>B</p>	<p>A kezelőpanelen található sárga 'HIBA' vagy 'RENDSZERHIBA' LED-ek világítása, vagy a képernyőn a 'HIBA', 'ESZKÖZ HIBA' területek aktiválódása jelez. TEENDŐK:</p> <ul style="list-style-type: none"> Állítsa le a központ belső zümmerének sípolását a 1 'NYUGTÁZÁS' gomb megnyomásával Érintse meg a 'HIBA' vagy 'ESZKÖZ HIBA' érintőgombok valamelyikét a hibák részletes megtekintéséhez. <p>Jelezze a problémát a rendszer karbantartójának</p>	
<p>C</p>	<p>Ha a piros 'TŰZ' LED villog és 'TŰZRIASZTÁS' felirat jelenik meg a képernyő első sorában – EZ TŰZ RIASZTÁST JELENT TEENDŐK:</p> <ul style="list-style-type: none"> Állítsa le a központ belső zümmerének sípolását a 1 'NYUGTÁZÁS' gomb megnyomásával Az ESEMÉNYKIJELZŐ TERÜLET-en kiírt tüzet jelző érzékelőzóna nevét megérintve tekintse meg a riasztás pontos helyét Derítse fel személyesen a riasztás helyszínét <ul style="list-style-type: none"> Valós tűz esetén tegye meg a tűzeseti tervben rögzített intézkedéseket. Amennyiben téves riasztás történt, menjen vissza a tűzjelző központhoz és törölje a jelzést a H pont alapján. A riasztásnak ezután meg kell szűnnie. Amennyiben a riasztás továbbra is aktív, tiltsa le a tüzet jelző érzékelőt és jelezze a rendszer karbantartójának. Kézi jelzésadót a visszaállító kulccsal nyugalmi állapotba kell állítani. 	
<p>D</p>	<p>Amennyiben a képernyő 'RIASZTÁS ÁTVITEL' területén az 'AKTIVÁLÁS' visszajelző piros, a tűzoltósági átjelzés aktív. Amennyiben téves a riasztás, az átjelzés nem lett letiltva. Tegye meg a következő lépéseket:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jelezze a tűzoltóságnak, hogy téves a riasztás <p>Állítsa vissza a központot nyugalmi helyzetbe a H pontban leírtak szerint.</p>	
<p>E</p>	<p>Amennyiben a képernyő 'HANGJELZŐ ESZKÖZ' területén az 'AKTIVÁLÁS' visszajelző piros, a hangjelzők működésbe léptek. A hangjelzők kikapcsolásához érintse meg a 'HANGJELZŐ ESZKÖZ' mezőt, és felugró ablakban válassza a Manuális műveletet majd nyomja meg KIKAPCSOLÁS gombot.</p>	
<p>F</p>	<p>Amennyiben az 'AKTÍV ESZKÖZ' mező kiemelésre kerül, valamelyik tűzjelző által vezérelt és felügyelt eszköz működésbe lépett TEENDŐK</p> <ul style="list-style-type: none"> Állítsa le a központ belső zümmerének sípolását a 1 'NYUGTÁZÁS' gomb megnyomásával Érintse meg a képernyőn az 'AKTÍV ESZKÖZ' mezőt, és olvassa el az ESEMÉNYKIJELZŐ TERÜLET-en az aktív eszközök azonosítóját <p>Értesítse a rendszer karbantartóját.</p>	
<p>G</p>	<p>Amennyiben a 'KARBANTARTÁS' mező kiemelésre kerül, bizonyos elemek karbantartásra szorulnak. TEENDŐK</p> <ul style="list-style-type: none"> Állítsa le a központ belső zümmerének sípolását a 1 'NYUGTÁZÁS' gomb megnyomásával Érintse meg a képernyőn a 'KARBANTARTÁS' mezőt, és olvassa el az ESEMÉNYKIJELZŐ TERÜLET-en az eseményt kiváltó eszközök azonosítóját Értesítse a rendszer karbantartóját. 	
<p>H</p>	<p>A LED-ek nyugalmi helyzetbe állítása</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a 2 'TÖRLÉS' gombot A felugró ablakon válassza a 2. szintet és adja meg a jelszavát (alapértelmezett jelszó: 2222), majd nyomja meg a BEJELENTKEZÉS gombot Nyomja meg újra a 2 'TÖRLÉS' gombot 	
<p>I</p>	<p>Kezelő személyzet nélküli működtetés – amennyiben a központ személyi felügyelet nélkül marad, a vezérlések késleltetése kikapcsolható.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a 3 'KÉSZLETTÉSEK BEÁLLÍTÁSA/HOZZÁFÉRÉS VÁLTOZTATÁS' gombot. A felugró ablakban válassza a 2. szintű felhasználói szintet. Adja meg a jelszavát alapértelmezett jelszó 2222 és válassza a BEJELENTKEZÉS lehetőséget. A megjelenő párbeszédablakban válassza a TÁVOLLÉVŐ SZEMÉLYZET lehetőséget. <p>Miután a személyzet visszatér a központhoz, ismételje meg a fenti folyamatot, majd válassza a JELLENLÉVŐ SZEMÉLYZET lehetőséget, ekkor a központ visszatér normál módba. A késleltetések újra működnek. (HA EZ A FUNKCIÓ AZ ÉPÜLETEN ENGEDÉLYEZETT)</p>	