



TÚZJELZÉS ESTÉN:

Ha a **[szerviz kód]** sárgán nem világít:

1. nyomja meg a **[Jogosultság]** gombot
2. nyomja meg a **[2]** gombot
3. nyomja meg a **[←]** gombot
4. ha a tájékozódás gomb sárgán villog, nyomja meg a **[Tájékozódás]** gombot
5. nyomja meg a **[Hangjelzés visszaállítása]** gombot - a tűzjelző belső hangjelzése törölhető.

Győződjön meg, hogy van e tűz, a jelzés helye a nyomtatószalagról, vagy a 6. **[Helyi infó]** gomb megnyomása után a kijelzőről leolvasható!

Ha a tűzjelzés okát megszüntettük, akkor

7. nyomja meg a **[Visszaállítás]** gombot – a tűzjelzés (ha a kiváltó ok megszűnt) törlődik, a rendszer nyugalomba kerül.

HIBA ESETÉN:

- Olvassa le a nyomtatószalagról, vagy a kijelzőről a hiba megnevezését!
A **[Kiegészítő Info]** gomb megnyomásával a hiba jellege pontosítható.
- nyomja meg a **[Hangjelzés visszaállítása]** gombot - a tűzjelző belső hangjelzése törölhető.
A hiba megszűnésekkor a rendszer nyugalomba kerül.

KIKAPCSOLÁS:

- A kijelzőn megjelenik a jelzést adó eszköz száma, és helye. Pl.: ->
- nyomja meg a **[←]** gombot
- nyomja meg a **[Ki]** gombot
- Az eszköz kikapcsolódik, a jelzés törlődik, a rendszer nyugalomba kerül.

Riasztás	101/1	001
Tárgyalószoba		
1. emelet, 25-ös szoba		
001	000	000

Hibabejelentés: Schrack Seconet Kft. ♦ Tel.: 06-1/464-4317

Kérjük adja meg: hibabejelentő neve ♦ elérhetősége ♦ üzemeltető neve ♦ hiba, probléma jellege.