

FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT. B H-4024 Debrecen, Wesselényi U. 2. Mobil: +36 30 349 7835 E-Mail: INFO@FIRESTOPKFT.HU WEB: WWW.FIRESTOPKFT.HU

# DF6100

# Felhasználói kézikönyv



A kézikönyv a DF6100-as analóg címezhető tűzjelző rendszer üzemeltetéséhez szükséges információkat tartalmazza.

# Tartalomjegyzék

Központ kezelői és kijelzői	3
Érintőképernyős kijelző	4
Központ kezelése	5
1-es nyilvános hozzáférési szint	6
2-es hozzáférési szint (Felügyelet)	7
Heti teszt	7
Események megtekintése	8
Előjelzések	9
Hibák	9
Kitiltott eszközök	10
Engedélyezés/tiltás	10
Kiürítés .	12
Riasztások némítása	13
Zümmer (belső hangjelző) némítása	14
Újraindítás	14

# Központ kezelői és kijelzői

## Rendszer kijelzői

Tűz jelzése (piros állapot)

A piros színű tűzjelzés abban az estben világít, ha a rendszer tűzjelzést észlel egy érzékelőnél, egy címezhető kézi jelzésadónál, vagy egy címezhető interfészen. A tűzjelzést csak abban az esetben lehet megszüntetni, ha a kiváltó ok már megszűnt (füst és hő szétoszlik vagy a törött üveget kicserélik), és a RESET gombot megnyomják.

Táp kijelzése (zöld állapot)

A zöld jelzés folyamatosan világít, amikor a központ a tápfeszültség megkapja. A tápegység elvételekor az általános hiba és a töltés hiba LED-jei gyulladnak ki.



1. Rendszer LED-ek, 2. Zónák, 3. Érintőképernyő

LED	Elnevezés	Funkció	Intézkedés
1	Táp	Jelzi a panel üzemképességét	Ellenőrizze, hogy világít-e
2	Tűz	A központ tűzjelzést érzékelt	Tűzriasztási intézkedések
3	Általános hiba	Eszközök hibáit jelzi, pl. érzékelők, hangjelzők	Jelentse a felügyeletnek
4	Letiltás	A rendszer egyes eszközei ki vannak tiltva	Ellenőrizze a felügyelettel
5	Töltés hiba	Belső akkumulátor töltési hiba	Jelentse a szerviznek
6	Rendszer hiba	A központ panel meghibásodását jelzi	Jelentse a szerviznek
7	Rendszer teszt	A rendszer tesztelés alatt van	Jelentse a felügyeletnek
8	Késleltetés aktiválva	Késleltetés van beprogramozva	Ellenőrizze a felügyelettel

# Érintőképernyős kijelző

Rendszer FRE Ki	Tűz 0	Elő Riaszt 0	Hiba 0	Tiltás _Teszt
	1	1		1
	XX	Aktív Zónál	pot k	
Kedd nn-hh-éé	éé			
16:25.25 Idő:Be	M	ENVIE	R	

Az érintőképernyő egy többfunkciós, 320x240 képpontból álló, erős háttérfényű kijelző. Alapesetben a fenti ábrát tartalmazza, de a háttérfény kikapcsolása mellett.

A rendszerben történt esemény esetén a kijelző a legkorábbi és a legutolsó eseményt mutatja, valamint a többi eseményt, ahogy a szabad hely engedi.

Az utolsó két sor az események összesített számát mutatja, valamint a tűzállapotok, előjelzések vagy kitiltott eszközök közötti léptetésre szolgál, vagy tűz állapotban egy csökkentett menüt mutat.

Valamely esemény bekövetkeztekor a háttérfény bekapcsol, kivéve, ha táphiba következett be.

A képernyő használatával tájékozódhat a rendszerben pillanatnyilag aktív eseményekről a felfelé és lefelé léptető gombok segítségével (az 1-es hozzáférési szinten használható). Megtekinthető az eseménynapló és részletes információkat kaphat a tűzjelzésekről, hibákról, előjelzésekről, kitiltásokról. A rendszer menü kijelzésekor a képernyő utolsó 5 sora inverz szövegként jelenik meg.

## Központ kezelése

A DF6100-as központ az érintőképernyőn keresztül kezelhető. Az alapképernyőt a következő ábra mutatja, róla az összes funkció elérhető. A képernyő első megérintésével a háttérvilágítás automatikusan bekapcsol.



Egy mező megérintése inverzbe váltja azt, és továbblép a következő képernyőre.



# 1-es nyilvános hozzáférési szint

A nyilvános hozzáférési szint nem igényel számára az alábbi funkciók elérését.

semmilyen jelszót, így lehetővé teszi bárki



Nyilvános hozzáférési szint

# 2-es hozzáférési szint (Felügyelet)

#### Heti teszt

A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot. Érintse meg az Egyebek fület, és nyomja meg a Heti teszt gombot.



A heti teszt aktiválása.

EN54 nem írja elő Heti Teszt Akarja Folytatni? Igen Nem	Heti Teszt Várakozó Riasztási 4 Perc Múlva újrair Mégsem	Jelek ndít
--	---	---------------

A heti teszt végrehajtása után a rendszer automatikusan visszatér az alapképernyőre.

#### Események megtekintése

A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot. Érintse meg az Egyebek fület, és nyomja meg az Eseménynapló gombot.



Használja a görgetősávot a maximum 500 esemény kilistázásához.



A DF6100 eseménynaplója 500 bejegyzést képes tárolni, beleértve tűzjelzéseket, hibákat, újraindításokat és címátírásokat. Az 500. bejegyzés után a rendszer automatikusan a legrégibb eseményt írja felül. Az eseménynaplót csak az arra jogosult szervizmérnök tudja törölni.

#### Előjelzések

Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg az Előjelzések fület.

Rendszer FRE Ki	Kiürítés	Némítás Riasztás	Némítás Zümmer	Újraindítás	
		Tiltás	Hiba	Egyéb	
Tűzj.Néz AC = 0	Előj.Néz Biasztás				
	THESE COS				
Előjelzés= Füst/Hő Megjelenik Még a Riasztási Szint Előtt Figyelmeztető Jelzés Megszűnik					

Előjelzés akkor keletkezik, ha egy érzékelő füstöt vagy hőt érzékel, de annak mértéke még nem érte el a riasztási küszöbértéket.

Egy előjelzés jelentheti a por lerakódását is a füstérzékelőre, melyet az érzékelő füst jelenlétének vél.

#### Hibák

Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg a Hiba fület.

Rendszer FRE Ki	Kiürítés	Némítás Riasztás	Némítás Zümmer	Újraindítás
Tűzj.Néz AC = 0	Előj.Néz Riasztás	Tiltás	Hiha	Egyéb
		)	Tiba	
Előjelzés= Figyelmezt	Füst/Hő Meg ető Jelzés M	jelenik Még a egszűnik	a Riasztási (	Szint Előtt

#### Kitiltott eszközök

Rendszer FRE Ki	Kiürítés	Némítás Riasztás	Némítás Zümmer	Újraindítás
Tűzj.Néz AC = 0	Előj.Néz Biasztás	Tiltás	Hiba	Egyéb
	Riaszias			
	I/O		Zóna: 0	
		Cím: 0		
	Érir a Li	ntse Meg a G ista Megteki	Sombot ntéséhz	

Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg az Kitiltott fület.

A további gombok mutatják, mely eszközök vannak kitiltva. A gombok megnyomásával további részletes információk jelennek meg az adott kategóriában.

#### Engedélyezés/tiltás

A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot.

Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg az Egyebek fület.

Rendszer FRE Ki	Kiürítés	Nén Rias	nítás sztás	Némítás Zümmer	Újraindítás
Tűzj.Néz AC = 0	Egyéb				
	Engedély/Tilt Heti Teszt				
	Nyomtatás Eseménynapló				
	LED Teszt Konfig Ellenőrzés				



#### Kiürítés

A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot.

Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg a képernyő felső részén lévő Kiürítés menüt.

Rendszer FRE Ki	Kiürítés	Némítás Riasztás	Némítás Zümmer	Újraindítás
Tűzj.Néz AC = 0	Előj.Néz Riasztás	Tiltás	Hiba	Egyéb

Az épület evakuálásához válassza az Igent

Öss	zes Hangje	elzőt Aktivál	
I	Akarja Fol gen	vtatni?	

#### Riasztások némítása

A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot.

Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg a képernyő felső részén lévő Riasztás némításmenüt.



A hangjelzők némításához válassza az Igent

elzőt Némít lytatni?
Nem

#### Zümmer (belső hangjelző) némítása

A képernyő aktiválásához érintse meg a bal felső sarkát, mire a háttérfény bekapcsol. A felügyeleti mód bekapcsolásához érintse meg a Rendszer gombot, és adja be a kódot.

Lépjen a felügyeleti módba és érintse meg a képernyő felső részén lévő Zümmer némítás menüt.

Rendszer FRE Ki	Kiürítés	Néi Ria	mítás sztás	Némítás Zümmer	Újraindítás
Tűzj.Néz AC = 0	Néz = 0 Előj. Riasztás Tilás Hiba				
	Engedély/Tilt Heti Teszt				
	Nyomtatás Eseménynapló				
	LED Teszt Konfig Ellenőrzés				

#### Újraindítás

Lépjen a felügyeleti módba és válassza a képernyő felső részén lévő Újraindítás menüt. A központ újraindításához nyomja meg az Igen gombot.

Rendszer FRE Ki Kiürítés Némítás Riasztás Zümmer Újraindítás		
Tűzj.Néz AC = 19 Előj.Néz Riasztás Egyéb   Tiltás Hiba	réb	Újraindítja a Központot? Akarja Folytatni?
001 14:22:49 Táphiba		lgen Nem
Hiba = Rövidzár, Hibás érzékelők stb. Hiba Eltávolítása a Listából: 1) Hiba rögzítés 2) Panel újraindítás		



FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT. 4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2. MOBIL: +36 30 349 7835 MAGYARORSZÁG KFT. E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU