

- Я. H-4024 DEBRECEN, WESSELÉNYI U. 2.
 % Mobil: +36 30 349 7835
- E-MAIL: INFO@FIRESTOPKFT.HU
- WEB: WWW.FIRESTOPKFT.HU





SmartLight Analóg tűzjelző és oltásvezérlő központ Felhasználói kézikönyv







A tűzjelző központ leírása

1.1 A gyártó adatai

INIM ELECTRONICS S.R.L. Via Fosso Antico snc - Fraz. Centobuchi 63076 Monteprandone (AP) - Italy Tel: +39 0735 70 50 07 Fax: +39 0735 70 49 12 info@inim.biz - www.inim.biz

1.2 Eszköz azonosítója

Megnevezés: Analóg tűzjelző és oltásvezérlő központ

Modell: SmartLight

1.3 Jogi nyilatkozat

A dokumentumban szereplő információk az INIM Electronics s.r.l. kizárólagos tulajdonát képezik. A dokumentáció része, vagy egésze semmilyen formában nem másolható az INIM Electronics s.r.l. írásos engedélye nélkül!

Minden jog fenntartva!

1.4 Kapcsolódó dokumentáció

- Felhasználói kézikönyv (ez a kézikönyv)
- Telepítői és programozói kézikönyv

1.5 Erről a kézikönyvről

- Cím: SmartLight Felhasználói kézikönyv
- Kiadás, verziószám: 3.01
- Év, hónap: 2012 február
- A felhasználói kézikönyv kódja: DCMUINE0SLIGHT

1.6 A központ felhasználói felülete



1. ábra - A központ előlapja

1.6.1 Parancsok

Megjegyzés: A további részleteket lásd a Telepítői és programozói kézikönyv 5.1 A SmartLight központ előlapja című bekezdésében.

	Parancsok	1. hozzáférési szint	2. hozzáférési szint
[A]	Navigációs gombok		
[B]	2. hozzáférési szint kulcs nyílása	A kulcs nincs behelyezve, vagy függőleges helyzetben áll.	A kulcs vízszintes helyzetben van behelyezve.
[C]	NÉMÍTÁS	Ezen gomb megnyomásával némítható (kikapcsolható) a központ zümmere.	Némítja (kikapcsolja) a némítható aktív kimeneteket. A némított kimenetek mindaddig megtartják állapotukat, míg egy újabb esemény nem történik, amely automatikusan működésbe hozza őket. A NÉMÍTÁS gomb váltókapcsolóként működik, így újbóli megnyomásával a némított eszközök állapota feloldható.
[D]	TÖRLÉS		Ezzel a gombbal törölheti az aktív eseményeket, a memóriát és visszaállíthatja a készenléti állapotot.
[E]	KIÜRÍTÉS	Ha ezt a gombot az aktív előriasztási állapot esetén nyomják meg, akkor a rendszer felülírja a beállított előriasztási időt és azonnali riasztást generál (azaz minden kiürítésre figyelmeztető eszközt aktivál).	Ha a gombot akkor nyomják meg, mikor az előriasztási feltételek nem aktívak, akkor a rendszer a központ által indít riasztást.
[F]	KIVIZSGÁLÁS		Aktív előriasztási feltételek esetén a gomb megnyomásával a rendszer az előre beállított vizsgálati időt hozzáadja a folyamatban lévő előriasztási időhöz (ez a művelet csak egyszer végezhető el).
		Oltásvezérlő modul (kiegészítő	eszköz) parancsai
[G]	OLTÁSINDÍTÁS TILTÁSA		A gomb egyszeri megnyomása esetén a rendszer letiltja, újbóli megnyomása esetén pedig újraengedélyezi az oltási parancsokat
[Н]	AUTOMATA OLTÁS TILTÁSA		A gomb egyszeri megnyomása esetén a rendszer letiltja, újbóli megnyomása esetén pedig újraengedélyezi az oltásvezérlő modul által generált automatikus oltásindítási parancsokat.
[1]	KÉZI OLTÁS TILTÁSA		A gomb egyszeri megnyomása esetén a rendszer letiltja, újbóli megnyomása esetén pedig újraengedélyezi a kézi oltási parancsokat.

1.6.2 Jelzések

	LED	Folyamatosan világít:	Villog:
[1]	Kijelző		
[K]	NÉMÍTVA (sárga)	A rendszer némított állapotát jelzi.	
[L]	TÖRLÉS FELFÜGGESZTVE (sárga)	Előriasztás/riasztás esetén azt jelenti, hogy a törlési parancsok nem engedélyezettek. A törlés akkor végezhető el, ha minden kimenetet némítottak és ez a LED kialszik.	
[M]	RIASZTÁS (piros)	Riasztási állapotot jelez, melynek kiváltója egy bemeneti pont (érzékelő, kézi jelzésadó, bemeneti modul, stb.), melyet úgy állítottak be, hogy a riasztási feltételek teljesülése esetén riasztást generáljon.	

	LED	Folyamatosan világít:	Villog:
[N]	ELŐRIASZTÁS (piros)	Riasztás előtti állapotot jelez, vagyis azt, hogy egy bemeneti pont (érzékelő, kézi jelzésadó, bemeneti modul, stb.), melyen az előriasztási időt állítottak be, aktiválódott.	
[0]	HIBA (sárga)	Aktív rendszerhiba-állapotot jelez. A hiba részletei a kijelzőről leolvashatók.	A vissza/helyreállított hibaállapot részleteinek megtekintését a főmenü (1. felhasználói szint) Eseménynapló menüpontból végezheti el.
[P]	CPU HIBA (sárga)	A központ CPU hibáját jelzi; a központot javítás céljából haladéktalanul el kell küldeni a gyártónak.	A CPU újraindulását jelzi (a központ leállása, vagy egy hibaállapot miatt).
[Q]	LETILTVA (sárga)	A rendszer egy, vagy több elemének (hurokpontok, zónák, vagy kimenetek) tiltását jelzi.	
[R]	TESZT (sárga)	Jelzi, hogy a rendszer egy, vagy több eleme (pontok, vagy zónák) tesztállapotban van.	
[S]	ÜZEM (zöld)	A rendszer működő állapotát jelzi (Be).	
[T]	TÁRCSÁZÓ (piros)	Jelzi, hogy a tárcsázó aktiválási kimenete aktív.	
[U]	TÁRCSÁZÓ TILTVA/HIBA (sárga)	Jelzi, hogy riasztásjelzéshez a tárcsázó aktiválási kimenete le van tiltva, vagy hibás. A további részletek a kijelzőről leolvashatók.	A hibaesemény helyreállítását jelzi. Ez az állapot csak újraindítással szüntethető meg (2. hozzáférési szint).
[V]	HANGJELZŐ TILTVA/HIBA (sárga)	Jelzi, hogy a hang/fényjelzők aktiválási kimenete le van tiltva, vagy hibás. A további részletek a kijelzőről leolvashatók.	A hibaesemény helyreállítását jelzi. Ez az állapot csak újraindítással szüntethető meg (2. hozzáférési szint).
[X]	ÉJSZAKAI (sárga)	A központ éjszakai üzemmódban való működését jelzi.	

	Oltásvezérlő modul jelzései (opcionális rendszerbővítő eszköz)				
[Y]	OLTÁSINDÍTÁS TILTÁSA	A [G]-vel jelölt gomb segítségével minden típusú oltási parancs tiltását elvégezhető (lásd az előző 1.6.1 Parancsok táblázatban).			
[Z]	AUTOMATA OLTÁS TILTÁSA	A [H]-val jelölt gomb segítségével elvégezhető az automatikus oltási parancsok tiltása (lásd az előző 1.6.1 Parancsok táblázatban).			
[A1]	KÉZI OLTÁS TILTÁSA	A [I]-vel jelölt gomb segítségével elvégezhető az automatikus oltási parancsok tiltása [I] (lásd az előző 1.6.1 Parancsok táblázatban)			
[B1]	OLTÁS	Jelzi, hogy a tűz oltása folyamatban van.			
[C1]	OLTÁS- ELŐKÉSZÍTÉS	Jelzi, hogy az oltásaktiválási kimenet aktív.	Jelzi, hogy egyetlen zóna van riasztási állapotban, ezért az oltórendszer nem aktiválódik. Ha egy másik zóna is bekapcsolódik a riasztásba, az oltórendszer aktiválódik.		
[D1]	HIBA	Az oltókörökkel kapcsolatos hibát jelzi.	A hibaesemény helyreállítását jelzi.		
[E1]	OLTÁS- LEÁLLÍTÁS	Jelzi, hogy az oltási folyamatot külső beavatkozó egységről megszakították.	Az oltásleállítás-esemény helyreállítását jelzi.		
[F1]	CPU HIBA	Azonnali javítást igénylő CPU hibát jelez.	A hibaesemény helyreállítását jelzi.		

1.7 Másodkezelő

Ez a központ 4 másodkezelő támogatására használható. A csatlakoztatott másodkezelők megismétlik a központ által szolgáltatott valamennyi információt és elérhetővé teszik az 1. és a 2. hozzáférési szinthez kapcsolódó valamennyi funkciót (Aktív események megtekintése, Törlés, Némítás, stb.), de a főmenübe történő belépés nem lehetséges).

inim



2. ábra - Másodkezelő előlapja

A SmartLetUSee/LCD másodkezelőt több központtípus is támogatja. A SmartLight központhoz történő csatlakoztatása esetén azonban nem minden gombja működik. A következő gombok működőképesek:

[A]	Navigációs gombok	Navigációs gombok, melyek lehetővé teszik a menükben való görgetést, stb.
[B]	KIÜRÍTÉS	Lásd 1.6.1 Parancsok
[C]	TÖRLÉS	Lásd 1.6.1 Parancsok
[D]	NÉMÍTÁS	Lásd 1.6.1 Parancsok
[E]	KIVIZSGÁLÁS	Lásd 1.6.1 Parancsok
[F]	ZÜMMER	Némítja a központ zümmerét
[G]	TESZT	Működésük ellenőrzése céljából bekapcsolja a másodkezelő minden LED-jét.

A másodkezelők a következő jelzéseket biztosítják.

1.7.1 Kijelző

A kijelző a központtal azonos aktív eseményadatokat szolgáltat. A további részleteket lásd a 2.6 A kijelzőn megjelenő jelzések című bekezdésben.

1.7.2 LED-ek

	LED	Folyamatosan világít:	Villog:
[H]	TÖRLÉS (tiltása)	Lásd 1.6.1 bekezdés, Parancsok	
[1]	TILTÁS	Lásd 1.6.1 bekezdés, Parancsok	
[1]	KIVIZSGÁLÁS	Kivizsgálási idő kérését jelzi.	
[K]	RIASZTÁS	Lásd 1.6.1 bekezdés, Parancsok	
[L]	ELŐRIASZTÁS	Lásd 1.6.1 bekezdés, Parancsok	
[M]	HIBA	Lásd 1.6.1 bekezdés, Parancsok	
[N]	CPU HIBA	A másodkezelő CPU hibáját jelzi (a központot javítás céljából haladéktalanul el kell küldeni a gyártónak), vagy azt, hogy nincs kommunikáció a központtal (ellenőrizze a csatlakozásokat).	A központ CPU-jának újraindítását jelzi.
[0]	LETILTVA	Lásd 1.6.1 bekezdés, Parancsok	
[P]	TESZT	Lásd 1.6.1 bekezdés, Parancsok	
[Q]	ÉJSZAKAI	Lásd 1.6.1 bekezdés, Parancsok	
[R]	AKKUMULÁTOR	A központ akkumulátorainak töltöttségi szintje alacsony, vagy nem megfelelő.	Az alacsony / nem megfelelő töltöttségi szint-esemény helyreállítását jelzi.
[S]	FÖLDZÁRLAT	A föld felé történő feszültségszóródást jelzi.	A föld felé történő feszültségszóródás- esemény helyreállítását jelzi.
[T]	BIZTOSÍTÉK	Jelzi, hogy a védőbiztosíték az AUX kimeneten bekövetkezett rövidzárlat miatt működésbe lépett.	Az AUX kimeneten bekövetkezett rövidzárlat-esemény helyreállítását jelzi.
[U]	230 VAC HIBA	Hálózati tápellátás hibát jelez.	A hálózati tápellátás hiba helyreállítását jelzi.
[V]	HANGJELZŐK - AKTÍV	Jelzi, hogy a RIASZTÁSI NAC kimenet aktív.	
[W]	HANGJELZŐK - HIBA	A RIASZTÁSI NAC kimeneten észlelt hibát jelzi.	A RIASZTÁSI kimeneten észlelt hiba helyreállítását jelzi.
[X]	HANGJELZŐK - LETILTVA	A RIASZTÁSI NAC kimenet letiltását jelzi.	
[Y]	TÁRCSÁZÓ - AKTÍV	Jelzi, hogy a TÁRCSÁZÓ kimenet aktív.	
[Z]	TÁRCSÁZÓ - HIBA	A TÁRCSÁZÓ kimenet hibáját jelzi.	A TÁRCSÁZÓ kimenet hibájának helyreállítását jelzi.
[Z 1]	TÁRCSÁZÓ - LETILTVA	A TÁRCSÁZÓ kimenet letiltását jelzi.	

2. fejezet

A tűzjelző központ használata

2.1 Feljogosított személyek

Figyelem! Helyezze be és fordítsa el a kulcsot. A központ engedélyezi a 2. szinthez való hozzáférést, melyet 20 másodpercig, vagy a kulcs elfordított állapotáig tart fenn, hacsak nem kap valamilyen parancsot (kulcs elvétele/gomb megnyomása).

2.2 Veszély jelzése

Megjegyzés: Tűzveszély esetén a tűzoltóság által jóváhagyott tűzriadó-gyakorlat szerint kell eljárni!

2.2.1 Az épületben tartózkodók részére

RIASZTÁSI LED világítAz épületet azonnal ki kell üríteni!ELŐRIASZTÁSI LED
világítValós vészhelyzet esetén a riasztás jelzéséhez nyomja meg a KIÜRÍTÉS gombot és azonnal
ürítsék ki az épületet. Vagy, amennyiben a kiürítést szükségtelennek ítéli meg, azonnal
tájékoztassa az épületért és az épületben tartózkodók biztonságáért felelős személy(eke)t.
A zümmer némításához nyomja meg a NÉMÍTÁS gombot.

2.2.2 Feljogosított személyek részére

A központ állapotára való tekintet nélküli riasztásjelzés kényszerítéséhez nyomja meg a **KIÜRÍTÉS** gombot.

RIASZTÁS/ ELŐRIASZTÁS /TÖRLÉS LED	Legalább egy zóna riasztási/előriasztási állapotban van:
világit	 Ha az előriasztási fázis alatt nem történik beavatkozás, a központ az előriasztás előre beállított ideőtartamának lejártát követően riasztást generál.
	 Előriasztási fázis alatt további Kivizsgálási idő kéréséhez nyomja meg a KIVIZSGÁLÁS gombot és ellenőrizze az épületet. A KIVIZSGÁLÁSI idő nem frissíthető!
	 Hamis riasztás esetén nyomja meg a NÉMÍTÁS gombot. A központ zümmere és a némítható kimenetek egy újabb esemény bekövetkeztéig némítva lesznek. Ha a központ éjszakai üzemmódban működik, a zümmer és a némítható kimenetek automatikusan aktiválódnak, miután az előre meghatározott előriasztási idő letelik és a központ központ előriasztási állapotot generál.
	 Ha a NÉMÍTÁS gomb megnyomását követően szeretné újraaktiválni a riasztási/ előriasztási állapotot, akkor azt a gomb ismételt megnyomásával újraaktiválhatja a riasztási/előriasztási jelzéseket és kimeneteket.
	 Az összes riasztás/hibajelzés (aktív és a memóriában tárolt) törléséhez és a központ újraindításához nyomja meg a TÖRLÉS gombot. Ha a feltételek továbbra is fennállnak, a központ újabb riasztást generál.
NÉMÍTÁS LED világít	Jelzi, hogy a központot némították, de még nem indították újra.
TÖRLÉS LED világít	A központ riasztási, vagy előriasztási állapotban van. A központ újraindításához a TÖRLÉS gomb megnyomása előtt nyomja meg a NÉMÍTÁS gombot.

2.3 Hibajelzések

2.3.1 Az épületben tartózkodók részére

HIBA LED világít,
vagy villogHaladéktalanul értesítse az épületért és az épületben tartózkodók biztonságáért
felelős személy(eke)t.

2.3.2 Feljogosított személyek részére

Mindig biztosítania kell, hogy a fellépő hibákat a lehető leggyorsabban felismerjék és megszüntessék. Ha viszont a hibajelzést le akarja állítani akkor ezt az érintett zóna/pont/kimenet tiltásával megteheti.

HIBA LED világít	Legalább egy rendszerhiba észlelését jelzi. Tekintse meg a hiba részleteit a kijelzőn, és gondoskojon annak mielőbbi megoldásáról és törléséről.
Üzem LED nem világít	A hálózati, vagy az akkumulátoros tápellátás hiányát jelzi. A rendszer nem működik, ezért gondoskodjon a tápellátás mielőbbi helyreállításáról.
CPU HIBA LED világít	A központ működése nem megfelelő, ezért javítás céljából vissza kell küldeni a gyártónak.
TÁRCSÁZÓ TILTVA/ HIBA LED világít	A tárcsázó kimenet le van tiltva, vagy hibás. Tekintse meg a hiba részleteit a kijelzőn. A LED kikapcsolásához nyomja meg a TÖRLÉS gombot.
HANGJELZŐ TILTVA/ HIBA LED világít	A Riasztási NAC kimenet le van tiltva, vagy hibás. Tekintse meg a hiba részleteit a kijelzőn. A LED kikapcsolásához nyomja meg a TÖRLÉS gombot.

2.4 Információs jelzések

Ezek a jelzések nem igényelnek speciális beavatkozást.

ÉJSZAKAI MÓD LED világít	A központ éjsza	kai üzemmódban van.
	Figyelem!	Előfordulhat, hogy a központot azonnali riasztások generálására programozták. Éjszakai üzemmódban a NÉMÍTÁS csak az előre beállított némítási ideig tart.
HIBA LED villog	Rendszerhiba, mely a közelmúltban megjelent, majd helyreállt. Tekintse meg a hiba részleteit a kijelzőn. A LED kikapcsolásához nyomja meg a TÖRLÉS gombot.	
TILTÁS/TÁRCSÁZÓHIBA LED villog	A tárcsázó kimenet jelzi a hibát és annak helyreállítását. Tekintse meg a hiba részleteit a kijelzőn. A LED kikapcsolásához nyomja meg a TÖRLÉS gombot.	
TŰZCSENGŐ TILTÁS/ HIBA LED villog	A RIASZTÁSI NAC kimenet hibáját megszüntették. Tekintse meg a hiba részleteit a kijelzőn. A LED kikapcsolásához nyomja meg a TÖRLÉS gombot.	
CPU HIBA LED villog	A CPU hiba helyreállt (a központ leállítása, vagy elakadása miatt). Ellenőrizze a teljes rendszer megfelelő működését. A LED kikapcsolásához nyomja meg a TÖRLÉS gombot.	
TILTÁS LED világít	Egy zóna, pont, vagy kimenet tiltásra került. A részleteket tekintse meg a kijelzőn.	
TESZT LED világít	Egy zóna, vagy pont teszt állapotban van. A részleteket tekintse meg a kijelzőn.	
TÁRCSÁZÓ AKTÍV LED világít	Egy riasztási esemény aktiválta a tárcsázót.	
ÜZEM LED világít	A VEZÉRLŐKÖZI	PONT működik.

2.5 Események megtekintése

Az események a központ által jelzett feltételeket jelentik meg. Fontossági sorrendjük a következőképpen határozható meg: riasztás, előriasztás, hiba, korai figyelmeztetés, tiltás, teszt és megfigyelés. A rendszer kijelzői különböző valós idejű eseményeket jelenítenek meg, fontossági sorrend alapján rangsorolva az eseményeket (pl.: ha a rendszer három hibaeseményt észlelt, amikor előriasztás aktiválódik, akkor az előriasztás prioritást élvez). Az eseménynaplóban minden esemény mentésre kerül és később is megtekinthető.

SMARTLIGHT

2.6 A kijelzőn megjelenő jelzések

Több azonos típusú esemény előfordulása esetén (pl. három hiba), csak az első esemény jelenik meg a kijelzőn. Több riasztás esetén az első riasztás megjelenik a kijelző első sorában, a legutóbbi pedig az alatta lévő sorban olvasható.

Az események kijelzőn történő görgetéséhez használja a ▲/▼ gombokat.

2.6.1 Riasztásjelzések

Példa az első riasztásra: a 02. zónához tartozó P001 pont riasztási állapotba kerül

Riasztas P001Z02 <zona 02="" leiras.=""></zona>	 sor: az első pont és zóna száma, mely riasztási állapotba került sor: a riasztási állapotba került első zóna leírása
TOT. 001 ON 01 Z	3. sor: -
	4. sor: a riasztási esemenyek teljes száma és a riasztási allapotban lévő zónák teljes száma

Példa az egymást követő riasztásra: a 29. zónához tartozó P002 pont riasztási állapotba kerül

Bár a riasztási események és az általuk érintett zónák száma növekszik, a kijelzőn továbbra is megjelennek az első riasztás részletei.

Riasztas	P001Z02
<zona lei<="" td=""><td>ras. 02></td></zona>	ras. 02>
Riasztas	Z29 TOT.
002 BE 02	Z

- 1. sor: változatlan
- 2. sor: változatlan
- 3. sor: a riasztási állapotban lévő zóna száma
- 4. sor: a riasztási események teljes száma és a riasztási állapotban lévő zónák teljes száma

Példa az egy zónán belül bekövetkező több riasztásra: a 29. zónán belül elhelyezkedő másik érzékelő riasztási állapotba kerül

Riasztas P001Z02 <zona 02="" leiras.=""> Riasztas Z29 TOT. 003 BE 02 Z</zona>	1. sor: <i>változatlan</i> 2. sor: <i>változatlan</i> 3. sor: a riasztási állapotban lévő zóna száma
	4. sor: a riasztási események teljes száma és a riasztási állapotban lévő zónák teljes száma

Riasztási események megtekintése:

Használja a ▲/▼ gombokat: ezáltal leolvashatók a 29. zóna utolsó riasztásának részletei:

Riasztas P002Z29
<Zona Leiras 29>
<Pont PONT 002 TOT.
003 BE 02 Z
1. sor: a riasztási állapotban lévő pont és zóna száma
2. sor: a riasztási állapotban lévő pont leírása
4. sor: az utolsó zóna száma és a riasztási állapotban lévő zónák teljes száma.

Ha 20 másodpercen belül nem nyomják meg egyik gombot sem, a kijelző visszaáll az eredeti állapotba.

2.6.2 Előriasztás, korai figyelmeztetés és ellenőrző jelzések

A jelzés e három eseménytípus esetében megegyezik, bár a Megfigyelés-jelzés nem kapcsolódik (konkrét) zónákhoz.

Példa az előriasztás eseményre: egy 02. zónához tartozó érzékelő riasztási állapotba kerül

Példa a következő előriasztási eseményre

Bár az előriasztási események száma növekszik, a kijelzőn továbbra is megjelennek az első előriasztás részletei.

Eloriasztas	01/02	
PONT 05 <pont leiras.<="" td=""><td>005></td><td></td></pont>	005>	
<zona leiras.<="" td=""><td>02></td><td></td></zona>	02>	

- sor: az előriasztási esemény száma és az előriasztások teljes száma
 sor: változatlan
- 3. sor: változatlan
- 4. sor: változatlan

Előriasztási események megtekintése:

A következő előriasztási esemény megtekintéséhez nyomja meg a ▼ gombot, az előzőhöz pedig a ▲ gombot.

Eloriasztas 02/02	1. sor: az előriasztási esemény száma és az előriasztások teljes száma
PONT 70 <pont 070="" leiras.=""> <zona 02="" leiras.=""></zona></pont>	2. sor: az előriasztási állapotban lévő pont száma
	3. sor: az előriasztási állapotban lévő pont leírása
	4. sor: az előriasztási állapotban lévő zóna leírása

2.6.3 Hibajelzések

A hibajelzéseket generálhatják hurokpontok (programozásuktól függően), vagy a Tárcsázókimenetek, Riasztási NAC kimenetek, Hiba NAC, vagy 24 V-os terhelések.

Példa az első hibára: hiba az NAC kimeneten

Hiba 01/01 I/O Szakadas NAC kimenet	 sor: a hibaesemény progresszív száma és a hibaesemények teljes száma
	2. sor: hiba típusa
	3. sor: kimenet leírása

4. sor: -

Példa az egymást követő hibákra:

Bár a hibaesemények száma növekszik, a kijelzőn továbbra is megjelennek az első hibaesemény részletei.

Hiba	01/02
I/O	Szakadas
NAC	kimenet

- sor: a hibaesemény progresszív száma és a hibaesemények teljes száma
 sor: változatlan
 sor: változatlan
- 4. sor: -

Hibaesemények megtekintése:

A következő hibaesemény megtekintéséhez nyomja meg a gombot, az előzőhöz pedig a ▲ gombot.

	1. sor: a hibaesemény progresszív száma és a hibaesemények teljes
Hiba 02/02 Hiany	száma
Pont 126 <pont 126="" leiras.=""></pont>	2. sor: hiba típusa
	3. sor: a hibát jelző pont száma
	4. sor: pont leírása

2.6.4 Tiltás és tesztjelzések

A letiltott állapotot jelezhetik hurokpontok, zónák, vagy kimenetek. A teszt állapot jelzését csak a pontok és a zónák végzik.

Példa az első letiltott zónaeseményre: 12. zóna letiltva

Tiltas 01/01 <zona 12="" leiras.=""></zona>	1. sor: az első letiltott zóna száma és a tiltott zónák teljes száma
	2. sor: a letiltott zóna leírása
	3. sor: -
	4. sor: -

Példa az egymást követő letiltott zónákra:

Bár a letiltott zónák száma növekszik, a kijelzőn továbbra is megjelennek az első letiltott zónaesemény részletei.

Tiltas 01/02 <zona 20="" leiras.=""></zona>	1"`gcf:Un`Y`g```Yhj`hchh`nŒbU`gnzaU`fg`U`hj`hchh`nŒbz_`hY`^Yg`gnzaU 2"`gcf: <i>jz`hcnUh`Ub</i>
	3" [·] gcf: -
	4" [·] gcf: -

Minden letiltott zóna megtekintése:

A következő letiltott zóna megtekintéséhez nyomja meg a ▼ gombot, az előzőhöz pedig a ▲ gombot.

Tiltas 02/02 PONT 123 <pont 123="" leiras.=""></pont>	1. sor: az első letiltott zóna száma és a tiltott zónák teljes száma
	2. sor: a letiltott pont címe
	3. sor: a letiltott pont leírása
	4. sor: -

2.7 Eseménynapló megtekintése

Nyomja meg bármelyik gombot, majd **Eseménynapló megtekitése, Ok**: minden naplózott esemény megjelenik időrendi sorrendben (maximum 100 esemény).

- 100 Riasztas <Zona Leiras. nn> <Pont Leiras. nnn 10/09/2011 8:00
- 1. sor: az utolsó esemény progresszív száma
- 2. sor: zóna leírása
- 3. sor: pont leírása
 - 4. sor: dátum és idő

Az események görgetéséhez használja a \blacktriangle/∇ gombokat.

2.8 A központ LED-jeinek tesztelése

Nyomja meg bármelyik gombot, majd a **Teszt LED, Ok** billentyűket; a központ mindegyik LED-je rövid időre felvillan.

FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.

4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2. Mobil: +36 30 349 7835

E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU

MAGYARORSZÁG KET.









ISO 9001 Quality Management certified by BSI with certificate number FM530352

via Fosso Antico snc - fraz. Centobuchi 63076 Monteprandone (AP) ITALY Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Fordította: Szomorkay-Lupszki Judit Lektorálta: Tóth Zoltán - INIM tűzjelző termékfelelős

DCMUINE0SLIGHT-R350-20141014