

- [©] Мовіl: +36 30 349 7835
- 🖄 E-MAIL: INFO@FIRESTOPKFT.HU
- WEB: WWW.FIRESTOPKFT.HU





SmartLine

Hagyományos Tűzjelző Központ

Oltásvezérlő Központ

Felhasználói leírás





Tartalomjegyzék

1	A KÖZPONT BEMUTATÁSA	3
	1.1 A gyártó neve	3
	1.2 A TERMÉK PONTOS AZONOSÍTÁSA	3
	1.3 Mellékelt dokumentációk	3
	1.4 Leírások	3
	1.5 KEZELŐFELÜLET (NYOMÓGOMBOK ÉS LED-EK)	3
	1.5.1 Utasítások	4
	1.5.2 A LED-ek jelzései	5
	1.6 A KÜLSŐ KEZELŐEGYSÉG (OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ELEM)	7
	1.6.1 Kijelző	8
	1.6.2 LED-ek	8
2	Α ΚΆΖΡΩΝΤ Η Α SZΝ ΑΊ ΑΤΑ	0
4		7
	2.1 A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZETRE VONATKOZÓAN	9
	2.2 Veszély jelzése	9
	2.2.1 A személyzetre vonatkozóan	9
	2.2.2 A biztonsági személyzetre vonatkozóan	9
	2.3 Hibák jelzése	9
	2.3.1 A személyzetre vonatkozóan	9
	2.3.2 A biztonsági személyzetre vonatkozóan	10
	2.4 TÁJÉKOZTATÓ JELZÉSEK	10
	2.5 AZ ESEMÉNYEK MEGTEKINTÉSE	11
	2.6 A KIJELZŐ JELZÉSEI	11
	2.6.1 Riasztások jelzése a kijelzőn	11
	2.6.2 Előriasztás, korai riasztás és felügyeleti jelzések	12
	2.6.3 Hibajelzések	12
	2.6.4 Åthidalások (bypass) és teszt jelzések	13
	2.7 AZ ESEMÉNYNAPLÓ MEGTEKINTÉSE	13
	2.8 A KÖZPONT LED-JEINEK TESZTELÉSE	13

0

Jogi nyilatkozat

A dokumentációban szereplő leírások a forgalmazó és a gyártó tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva!

A dokumentációnak része vagy egésze semmilyen formában nem másolható és terjeszthető a forgalmazó írásos hozzájárulása nélkül.

Minden jog fenntartva.



1 A központ bemutatása

1.1 A gyártó neve

INIM Electronics s.r.l. (Olaszország)

1.2 A termék pontos azonosítása

A termék típusa:Hagyományos tűzjelző központModell:SmartLineA gyártás éve:2007

1.3 Mellékelt dokumentációk

- Felhasználói leírás (ez a leírás)
- Telepítői és programozói leírás

1.4 Leírások

Cím: SmartLine felhasználói leírás

- Kiadás dátuma: 2007-szeptember
- 1.00 angol verzió alapján 1.03 magyar verzió
- ➢ Kód: DCMUINE0SLINE

1.5 Kezelőfelület (nyomógombok és LED-ek)

Angol verzió:



Magyar verzió: későbbi dokumentációban



1.5.1 Utasítások

Gombok/ billentyűk	1. hozzáférési szint	2. hozzáférési szint	Megjegyzés
[A] navigáció ▼ ▲ OK Esc			A kijelző menüjében történő na- vigálásra szolgál.
[B] NÉMÍTÁS	A gomb megnyomása elnémítja a központ zümmerjét (kikapcsol).	Kikapcsolja az elnémítható kimeneteket. Ezek Néma üzemmód ban maradnak mindaddig, amíg egy új esemény nem aktiválja őket ismét. A NÉMÍTÁS gomb váltókapcsolóként működik, ezért ismételt megnyomása újra aktiválja a kimeneteket.	Ha a rendszer Éjszakai Üzem- módban van, a Némítás állapot csak az előre beállított ideig tart. Ezt a biztonsági funkciót az épü- letben tartózkodók illetve az éj- szakai biztonságért felelős sze- mély érdekében tervezték, akin, miután elnémította a rendszert, lehet, hogy a tűz kivizsgálása során úrrá lesz a füst és a gáz, s nem lesz képes kézzel riasztást indítani.
[C] TÖRLÉS		A gomb megnyomása törli az aktív eseményeket, törli a memóriát és visszaállítja a készenléti állapotot.	A folyamatosan fennálló hi- ba/riasztás feltételek a TÖRLÉS műveletet követően újabb hi- ba/riasztás jelzést generálnak.
[D] KIÜRÍTÉS	A gomb megnyomásával aktív előriasztás i stádi- umban a rendszer felülbí- rálja az előre programo- zott előriasztási időt és azonnali riasztás t kezde- ményez (azaz aktivál minden kiürítés jelző eszközt).	Ha nem előriasztás i stádi- umban nyomják meg, a rendszer akkor is riasztás - jelzést indít a központról.	
[E] KIVIZSGÁLÁS		Ha a gombot előriasztás i stádiumban megnyomják, a rendszer az aktuális elő- riasztási időt meghosszab- bítja egy előre meghatáro- zott időtartammal (ezt a műveletet csak egyszer lehet végrehajtani).	A megnövelt késleltetési idő lehe- tőséget biztosít az épületben tar- tózkodó jogosult személyeknek és / vagy biztonsági személyzetnek, hogy ellenőrizzék, és megerősít- sék a tűzveszélyt.

Az oltásvezérlő modul (kiegészítő elem) utasítási:

[F]	A gomb megnyomásával a rend-	Ezek a gombok használhatók
OLTÁS LETILTÁSA	szer letiltja az Oltás indítása	az oltásvezérlő rendszer tesz-
	utasítást, míg az ismételt meg-	telése és karbantartása során.
	nyomás újra engedélyezi.	
[G]	A gomb egyszeri megnyomásá-	
AUTOMATIKUS	val a rendszer letiltja az oltásve-	
TILTÁSA	zérlő modul által automatikusan	
	kezdeményezett Oltás indítása	
	utasítást. A gomb ismételt meg-	
	nyomása újra engedélyezi az	
	oltásvezérlő modul számára az	
	Oltás indítása utasítás automa-	
	tikus kiadását.	
[H]	A gomb egyszeri megnyomására	
KÉZIVEZÉRLÉS	a rendszer nem engedélyezi a	
TILTÁSA	kézi vezérelt Oltásindítást. Az	
	ismételt megnyomásra újra en-	
	gedélyezi. További információ	
	"Az oltásvezérlő modul csatla-	
	koztatása (opcionális rendszer	
	kiegészítő eszköz)" című fejezet-	
	ben található.	



1.5.2 A LED-ek jelzései

LED	Világít	Villog	Megjegyzés
[1] KIJELZŐ			
[J] NÉMÍTÁS (sárga)	Jelzi a rendszer némí- tott állapotát.		
[K] TÖRLÉS TILTVA (sárga)	Jelzi, hogy a TÖRLÉS utasítás nem adható ki előriasztás / riasztás alatt. TÖRLÉS a ki- menetek elnémítása után lehetséges, ekkor ez a led kialszik.		Ez a jellemző biztosítja, hogy az épület biz- tonságáért felelős személy, illetve az épület- ben tartózkodók ne tudják újraindítani a rend- szert anélkül, hogy elnémították volna a ki- meneteket, és kiértékelték volna a riasztást. A NÉMÍTÁS művelet elhallgattatja a jelzőesz- közöket és a viszonylagos nyugalom lehetősé- get ad a kezelőnek, hogy átgondolja a teendő- ket. A kezelő vissza tudja állítani a rendszert készenléti állapotba.
[L] RIASZTÁS (piros)	Jelzi a riasztás i állapo- tot, amelyet egy zóna- eszköz aktivált (érzéke- lő, jelzésadó, stb.) az előre megadott riasztási feltételek alapján.		Például: a füstérzékelő érzékeli, hogy a füst mennyisége a küszöbérték fölé emelkedett; a hő érzékelő érzékeli, hogy a hősebesség mér- téke elérte a riasztás i szintet; a kézi jelzésadót aktiválták, stb. Csak arra jogosult személy (2. szint) törölheti ezt az állapotot (melyet meg- előzhet korai figyelmeztetés, előriasztás , stb.) NÉMÍTÁS / TÖRLÉS művelet segítsé- gével. Ha a riasztást kiváltó ok továbbra is fennáll, a jelzés folytatódik.
[M] ELŐRIASZ- TÁS (piros)	Jelzi az előriasztási állapotot, amelyet egy zóna-eszköz aktivált (érzékelő, jelzésadó, stb.) az előre megadott riasztási feltételek alap- ján	Jelzi az előriasztá si állapot megszűnését (GAS zóna előriasz- tásánál).	Például: a füstérzékelő érzékeli, hogy a füst mennyisége a küszöbérték fölé emelkedett; a hő érzékelő érzékeli, hogy a hősebesség mér- téke elérte a riasztás i szintet; a kézi jelzésadót aktiválták, stb. Csak arra jogosult személy (2. szint) törölheti ezt az állapotot (melyet meg- előzhet korai figyelmeztetés, előriasztás , stb.) NÉMÍTÁS / TÖRLÉS művelet segítsé- gével. Ha a riasztást kiváltó ok továbbra is fennáll, a jelzés folytatódik. Ha a kezelő nem avatkozik közbe időben, az előriasztás i álla- pot átvált riasztás i állapotba a beállított előri- asztási idő leteltével. Az előriasztás egy rövid késleltetési idő, amely felhívja az épület biztonságáért felelős személy ill. az épületben tartózkodók figyelmét egy lehetséges tűzre. Az előre beállított előriasztás i aldő letelte riasztás t kezdeményez, amit az épület kiürí- tése követ. Az előriasztás alatt az épület biz- tonságáért felelős személy ill. az épületben tartózkodók lehetőséget kapnak a tűz kockáza- tának felmérésére, vagy a téves jelzés megál- lapítására, elkerülve ezzel a felesleges kiürí- tést. Abban az esetben, ha az előriasztást GAS érzékelő vonal váltotta ki, az előriasztás i állapot megszűnik, ha a gázérzékelők által észlelt érték visszaesik az előriasztás i küszöb alá.
[N] HIBA (sárga)	Jelzi a rendszer meghi- básodását. A hiba rész- letezése a kijelzőn lát- ható.	Jelzi, hogy a memó- riában megszűnt hiba esemény talál- ható. A helyreállt hiba részleteit a Fő- menü eseménynapló- jában lehet megtekin- teni (1. szint).	A központ újraindítása (2. szint) törli a memó- riából a hibákat (a led kikapcsol).

[O] CPU HIBA (sárga)	Jelzi a CPU meghibá- sodását – a központot azonnal vissza kell küldeni a gyártónak javításra.	Jelzi, hogy a CPU újraindult (a központ kikapcsolása vagy hiba miatt).	ELECTRONIC VESZÉLY: Ha ez a led villog, az egész rendszer működését ellenőrizni kell. A led kikapcsolásához újra kell in- dítani a központot (2. szint).
[P] LETILTÁS (sárga)	Jelzi, hogy a rendszer egy vagy több kompo- nensét (zónát vagy kimenetet) kiiktatták.		A részletek a kijelzőn láthatók. A kiiktatott elemek (letiltott vagy nem működő részek) nem tudnak hiba , riasztás vagy másfajta jelzést indítani és őket sem lehet aktiválni. Az egyes komponenseket karbantartás során kell kiiktatni (vagy üzemen kívül helyezni).
[Q] TESZT (sárga)	Jelzi, hogy egy vagy több zóna tesztelés alatt áll.		A teszt alatti zóna, nem tud hiba, riasztás vagy másfajta jelzést küldeni. Mindemellett a meg- felelő LED néhány másodpercre felvillan, és amikor visszaáll, automatikusan kikapcsol. A Riasztás NAC kimenet nagyjából 3 másod- percre aktiválódik, mikor az érzékelők megfe- lelően működnek. Ez segíti a szakembert abban, hogy egyedül elvégezze a tesztet ill. az ellenőrzést, így nem szükséges visszatérnie a központhoz, hogy újra és újra törölje az ese- ményeket.
[R] MŰKÖDÉS (zöld)	Jelzi a rendszer műkö- dését.		A LED abban az esetben kapcsol ki, ha az elsődleges (230V) és a másodlagos (akkumu- látor) áramforrás is meghibásodik.
[S] TÁRCSÁZÓ (piros)	Jelzi, hogy a Tárcsázó kimenet aktív.		Riasztás esetén a tárcsázó működésbe lép (beállított késleltetést követően).
[T] TÁRCSÁZÓ HIBA (sárga)	Jelzi, hogy a tárcsázót aktiváló kimenet letiltva vagy meghibásodott – részletek a kijelzőn láthatók.	Törlés t vagy hibá t jelez. Ezt az állapotot csak újraindítással lehet megszűntetni (2. szint).	
[U] HANGJELZŐ HIBA (sárga)	Jelzi hogy a hang- v. fényjelzőt aktiváló kimenet letiltva vagy meghibásodott – részle- tek a kijelzőn láthatók.	Törlés t vagy hibá t jelez. Ezt az állapotot csak újraindítással lehet megszűntetni (2. szint).	
[V] ÉJSZAKAI MÓD (sárga)	Jelzi, hogy a központ éjszakai üzemmódban működik.		In tale modalità il tempo di preallarme sarà ridotto a zero per tutte quelle zone per le quali non è programmato il preallarme in modo notte További elővigyázatosságként, a rend- szer csak előre beállított Némítási idő hosszá- ig némítható. Éjszakai mód javasolt, amikor nincsenek, vagy kevesen vannak az épületben, esetleg a bent tartózkodók felébrednének, illetve az épület őrségét, az illetékes éjjeli őrt vagy biztonsági őrt a hívómű értesíti.

Az oltásvezérlő modul (kiegészítő elem) jelzései:

[X] OLTÁS TILTÁSA	Jelzi, hogy mindenfajta Oltás indítása utasítást gombnyomással [F] letiltottak (részletek az 1.5.1 táblázatban)	
[Y] AUTOMATA IN- DÍTÁS TILTÁSA	Jelzi, hogy automatikusan vezérelt Oltás indítása utasítást gombnyomással [G] letiltották (részletek az 1.5.1 táblázat- ban)	
[Z] KÉZI INDÍTÁS TILTÁSA	Jelzi, hogy kézi vezérelt Oltás indítása utasítást gombnyomással [G] letiltották (részletek az <i>1.5.1 táblázatban</i>)	
[A1] OLTÁS INDÍTÁSA	A tűzoltás megkezdését jelzi.	

inim

		Jalzi hogy oz Oltóg alőkégzítég kimona	Jalzi hogy goak ogy zóna	ELECTRONIC
		Jeizi, nogy az Oltas elokeszítes kimene-	Jeizi, nogy csak egy zona	
		te aktivalodott.	van riasztas allapotban,	
[B1]			ezért az oltásvezérlő	
OLTÁS	ELŐKÉ-		rendszer nem aktiváló-	
SZÍTÉS			dott. Ha újabb zóna kerül	
			riasztás állapotba, a	
			rendszer működésbe lép.	
[C1]		Hibát jelez az oltásvezérlő áramkörben	Hiba esemény megszű-	Ezeket az állapoto-
HIBA		(részletesebben később).	nését jelzi.	kat csak újraindí-
[D1]		Jelzi, hogy az oltásvezérlő rendszert	Oltás leállítása esemény	tással lehet meg-
OLTÁS	LEÁLLÍ-	leállították egy külső oltásmegszakító	törlését jelzi.	szüntetni (2. szint).
TÁSA		gombbal (részletesebben később).		
[E1]		Jelzi a CPU meghibásodását – az eszközt	A hiba esemény megszű-	
		azonnal vissza kell küldeni a gyártónak	nését jelzi.	
CrUHIB	A	javításra.		

1.6 A külső kezelőegység (opcionális kiegészítő elem)

RS485 adatkábelen keresztül 4 külső kezelőegység csatlakoztatható a központhoz. A külső kezelőegységek megismétlik a központ kezelőjén megjelenő valamennyi információt és 1. valamint 2. szintű hozzáférést biztosítanak a rendszerhez (megjeleníti az aktív eseményeket, a Törlést, Némítást stb. - ugyanakkor a belépést a Főmenübe nem teszi lehetővé).

Angol verzió:



Magyar verzió: későbbi dokumentációban



A SmartLetUSee/LCD külső kezelőegység használatát az INIM cég legtöbb központja támogatja (a SmartLine családon kívül a SmartLight és a SmartLoop). Ezért a SmartLine központhoz csatlakoztatva a kezelőegység néhány funkciója nem működik. Ezek a funkciók nem használatosak a hagyományos rendszerben. A következő gombok / billentyűk használhatók:

[A] ▲/ ▼	Léptető billentyűk a menüben való navigáláshoz
[B] KIÜRÍTÉS	Az előlapi kezelő azonos billentyűje szerint (1.5.1. fejezet)
[C] NÉMÍTÁS	Az előlapi kezelő azonos billentyűje szerint (1.5.1. fejezet)
[D] TÖRLÉS	Az előlapi kezelő azonos billentyűje szerint (1.5.1. fejezet)
[E] KIVIZSGÁLÁS	Az előlapi kezelő azonos billentyűje szerint (1.5.1. fejezet)
[F] ZÜMMER	Az előlapi kezelő azonos billentyűje szerint (1.5.1. fejezet)
[G] TESZT	Megerősítést ad az előlap LED-jeinek működéséről

A kezelőegység a következő jelzéseket képes adni:

1.6.1 Kijelző

A kijelző ugyanazokat az eseményeket ill. adatokat jeleníti meg mint a központ. További információk a Felhasználói leírás 2.5 Jelzések a kijelzőn fejezetben találhatók.

1.6.2 LED-ek

Led	Világít	Villog
[H] NÉMÍTÁS	Az 1.5.2 fejezet szerint	
[1] TÖRLÉS TILTVA	Az 1.5.2 fejezet szerint	
[J] KIVIZSGÁLÁS	Az 1.5.2 fejezet szerint	
[K] RIASZTÁS	Az 1.5.2 fejezet szerint	
[L] ELŐRIASZTÁS	Az 1.5.2 fejezet szerint	
[M] HIBA	Az 1.5.2 fejezet szerint	
[N] CPU HIBA	Az 1.5.2 fejezet szerint	
[O] LETILTVA	Az 1.5.2 fejezet szerint	
[P] TESZT	Az 1.5.2 fejezet szerint	
[Q] ÉJSZAKAI MÓD	Az 1.5.2 fejezet szerint	
[R] AKKUMULÁTOR	A központ akkumulátorainak alacsony töltöttségi szintjét jelzi.	Az akkumulátorok töltöttsége ismét megfelelő.
[S] FÖLDELÉS	Feszültséget jelez a földelésen.	Jelzi, hogy a földelésen meg- szűnt a feszültség.
[T] BIZTOSÍTÉK	Jelzi, hogy az AUX vagy az AUX-R kimenetek egyikén rövidzár keletkezett, amit megszakított a védőbiztosíték.	Jelzi, hogy az AUX vagy az AUX-R kimeneten keletkezett rövidzár megszűnt.
[U] TÁPFESZÜLTSÉG	Hálózati feszültség hibát jelez.	Jelzi, hogy a hálózati feszültség hibája helyreállt.
[V] HANGJELZŐ – AK- TÍV	A Riasztás NAC kimenet aktivitását jelzi.	
[W] HANGJELZŐ – HIBA	A Riasztás NAC kimenet hibáját jelzi.	Jelzi, hogy a Riasztás NAC kimeneten keletkezett hiba helyreállt.
[X] HANGJELZŐ – LE- TILTVA	A Riasztás NAC kimenet tiltását jelzi.	
[Y] TÁRCSÁZÓ – AKTÍV	Jelzi, hogy a Tárcsázó kimenet aktív.	
[Z] TÁRCSÁZÓ – HIBA	Hibát jelez a Tárcsázó kimeneten.	Jelzi, hogy a Tárcsázó kimene- ten keletkezett hiba helyreállt.
[Z1] TÁRCSÁZÓ - LE- TILTVA	A Tárcsázó kimenet tiltását jelzi.	



2 A központ használata

2.1 A biztonsági személyzetre vonatkozóan

FIGYELMEZTETÉS: a 2-es hozzáférési szinthez helyezze be a kulcsot, majd forgassa el. Ezzel hozzáférhet a 2-es hozzáférési szintet igénylő opciókhoz 30 másodpercig.

2.2 Veszély jelzése

Tűzjelzés esetén mindig a hatályos, tűzoltóság által elfogadott tűzvédelmi előírások szerint járjon el.

2.2.1 A személyzetre vonatkozóan

Riasztás LED Az épület azonnali kiürítése szükséges

Előriasztás LED Ha a veszély valós, akkor a Kiürítés gomb lenyomásával indítható a riasztás jelzése. Ebben az esetben az épületet ki kell üríteni és értesíteni az épület biztonságáért felelős személyeket. A hangjelzés némításához nyomja le a Némítás gombot.

2.2.2 A biztonsági személyzetre vonatkozóan

Ha a központot a helyzetétől függetlenül riasztási állapotba kell hozni, akkor nyomja le a Kiürítés gombot.

Riasztás/Előriasztás /Törlés LED	Legalább egy zóna riasztási vagy előriasztási állapotban van.		
	1. Ha az előriasztás ideje alatt nincsen beavatkozás, akkor az előri- asztás letelte után a központ egy riasztást fog generálni.		
	2. Ha kivizsgálási időre van szükség, akkor a Kivizsgálás gomb le- nyomásával időt nyerhet a jelzés felderítésére. A Kivizsgálás gomb újbóli lenyomása hatástalan.		
	 Téves riasztás esetén a Némítás gomb lenyomásával a hangjelző- és némítható kimenetek kikapcsolnak, újabb esemény beálltáig. Ha a központ Éjszakai módban van, akkor a hangjelző- és némít- ható kimenetek csak egy meghatározott ideig lesznek kikapcsolva, ez után a központ előriasztási állapotba kerül. Ha a Némítás gomb lenyomása után újra be akarja kapcsolni a Riasztási vagy az Előriasztási állapotot, akkor megteheti a Némí- tás újbóli lenyomásával. Ezzel a kimenetek is újból bekapcsolnak. Az összes aktív riasztási és hibajelzés törlésére a Törlés gomb használható. Ha a riasztási vagy hibajelzési állapot még fennáll, újabb jelzés fog keletkezni. 		
Némítás LED bekapcsolva	A LED bekapcsolt állapota jelzi, ha a központ némítva lett, de még nem került sor a törlésére.		
Törlés LED bekapcsolva	A Törlés LED bekapcsolt állapota jelzi a riasztási vagy előriasztási állapotot. A központ törlése előtt némítani kell azt.		

2.3 Hibák jelzése

2.3.1 A személyzetre vonatkozóan

Hiba LEDAz épület biztonságáért felelős személyeket azonnal értesíteni kell.



2.3.2 A biztonsági személyzetre vonatkozóan

Meg kell győződni róla, hogy a hibák a lehető leggyorsabban javítva és törölve lettek. Ha szükséges, a hibát jelző zóna vagy kimenet Áthidalható, így arról jelzés vagy vezérlés nem történik.

Hiba LED bekapcsolva	A LED bekapcsolt állapota legalább egy rendszerhibát jelez. A hiba részletei a kijelzőn megtekinthetőek. Győződjön meg róla, hogy a hiba lehető leggyorsabban el lett hárítva és törölve.
Üzem LED kikapcsolva	Ha az Üzem LED nem világít, akkor az elsődleges (230V hálózat) és a másodlagos (akkumulátor) betáplálás sem működik. Ebben az esetben a rendszer nem működik. A működést a lehető leggyorsabban vissza kell állítani.
CPU hiba LED bekapcsolva	Ha a CPU hiba LED világít, akkor a központ szervizben történő javí- tása szükséges.
Hiba/Letiltva Tárcsázó LED	A tárcsázó kimenet le van tiltva vagy hibás. A kijelző további részle- teket szolgáltat. A Törlés gomb lenyomásával a LED kikapcsolható.
Hiba/Letiltva Hangjel- ző LED	A riasztás NAC kimenet le van tiltva vagy hibás. További részleteket az eseménynapló tartalmaz. A Törlés gomb lenyomásával a LED ki- kapcsolható.

2.4 Tájékoztató jelzések

Olyan jelzések, amelyek nem igényelnek meghatározott műveletet.

Éjszakai mód LED bekapcsolva	A LED bekapcsolt állapota Jelzi, hogy a központ éjszakai üzemmód- ban működik. Éjszakai módban a Némítás parancs csak előre megha- tározott ideig némítja a kimeneteket. FIGYELEM: éjszakai módban lehetséges azonnali riasztás is!
Hiba LED	A LED villogása jelzi a rendszerhiba nyugalmi helyzetbe történő visz- szaállását. A Törlés gomb lenyomásával a LED kikapcsolható. A hiba okáról bővebb információt az eseménynapló tartalmaz.
Hiba/Letiltva Hangjel- ző LED	A LED villogása a hangjelző kimenet hibájának vagy tiltásának meg- szűntét jelzi. A Törlés gomb lenyomásával a LED kikapcsolható. A hiba okáról bővebb információt az eseménynapló tartalmaz.
Hiba/Letiltva tárcsázó LED	A LED villogása a tárcsázó kimenet hibájának vagy tiltásának meg- szűntét jelzi. A Törlés gomb lenyomásával a LED kikapcsolható. A hiba okáról bővebb információt az eseménynapló tartalmaz.
CPU Hiba LED	A LED villogása a CPU hiba állapotának megszűntét jelzi (lekapcso- lás vagy hiba miatt). Ellenőrizze az egész rendszer működését majd törölje a LED jelzését a Törlés nyomógombbal.
Áthidalás LED	A LED bekapcsolt állapota zóna vagy kimenet áthidalását jelzi. Rész- leteket a kijelzőn találhat.
Teszt LED	A LED bekapcsolt állapota egy zóna teszt állapotát jelzi. Részletek a kijelzőn
Tárcsázó LED	Bekapcsolt állapota a telefonhívó riasztási esemény hatására történő működését jelzi.

2.5 Az események megtekintése

Az események a tűzjelző központ által jelzett állapotokat jelentik, amelyeknek fontossági sorrendje a következő:

- 1. riasztás
- 2. előriasztás
- 3. hiba
- 4. áthidalás
- 5. teszt

A rendszer kijelzőjén a valós idejű események a fenti fontossági sorrendnek megfelelően jelennek meg. Így ha pl. a kijelzőn három hiba esemény van és egy előriasztási esemény történik, akkor az előriasztási esemény törli a kijelzőről a hiba eseményt, mivel az előriasztásnak nagyobb a prioritása. Minden egyes esemény tárolásra kerül az eseménynaplóba, ahol azok a későbbiekben is megtekinthetőek.

2.6 A kijelző jelzései

Ha több azonos típusú (prioritású) esemény történik, akkor csak az első fog megjelenni a kijelzőn. Ha több riasztás történik, akkor csak az első fog megjelenni a kijelző első sorában, és az alatta lévő sorban a legújabb riasztás kerül kijelzésre.

A kijelzőn megjelenő események között a ▼és ▲ nyomógombokkal válthat.

2.6.1 Riasztások jelzése a kijelzőn

Példa az első riasztásra: a 02-es zónához tartozó egyik érzékelő riasztási állapotba kerül

Fire alarm ZO2 <zone descr.="" o2=""></zone>	 sor: az első zóna száma, amely riasztási állapotba került. sor: a riasztási állapotba került első zóna leírása sor: -
TOT. 001 ON 01 Z	4. sor: a riasztási események száma, valamint a riasztási ál- lapotban lévő zónák száma

Példa az első riasztásra: a 29-es zónához tartozó egyik érzékelő riasztási állapotba kerül

	1. sor változatlan
Fire alarm ZO2 <zone descr.="" o2=""> Fire alarm Z29 TOT. OO2 ON O2 Z</zone>	 sor: változatlan sor: változatlan sor: az újonnan riasztási állapotba került zóna száma sor: a riasztási események száma, valamint a riasztási ál-
	lapotban lévő zónák száma

Példa több riasztási eseményre: az előző 2 riasztáson túl egy harmadik riasztási jelzés is érkezik a 29. zóna I/O vonalához tartozó kézi jelzésadóról

Fire alarm 2	ZO2 1.	sor: változatla
<zone 02<="" descr.="" td=""><td>2 > 2.</td><td>sor: változatla</td></zone>	2 > 2.	sor: változatla
Fire alarm 2	Z29 3.	sor: változatlar
TOT. 003 ON 02	Ζ 4.	sor: a riasztási

- 3. sor: változatlan, mivel újra a 29. zóna jelez riasztást
- sor: a riasztási események száma, valamint a riasztási állapotban lévő zónák száma

A riasztási események részleteinek megtekintése

A ▼és a ▲ nyomógombokkal megtekinthető az első riasztás a 2. zónában (példa szerint)

Fire alarm ZO2 <zone descr.="" o2=""></zone>	 sor: a riasztási állapotban lévő zóna száma sor: a riasztási állapotban lévő zóna leírása sor: -
Las Z 29 TOT.02Z	4. sor: a legutóbb riasztási állapotba került zóna száma, va- lamint a riasztási állapotban lévő zónák összege.

Ha nem történik billentyűlenyomás, akkor az indító képernyő fog megjelenni 20másodperc múlva.



2.6.2 Előriasztás, korai riasztás és felügyeleti jelzések

A jelzések erre a három eseménytípusra azonosak, de a "felügyeleti" (monitor) események nincsenek zónához rendelve.

Példa az első riasztásra: a 02-es zónához tartozó egyik érzékelő előriasztási állapotba kerül

Pre-alarm 01/01 Zone 02 <Zone Descr. 02>

- 1. sor: a megjelenített előriasztási esemény száma, valamint az előriasztási eseményeknek összes száma
- 2. sor: az előriasztási állapotba került zónák száma
- 3. sor: az előriasztási állapotba került zóna leírása
- 4. sor: -

Példa egy következő előriasztási eseményre, azonos zónában

Az előriasztási események összes száma egyel növekedett (2-re), ám a kijelzőn még mindig az első előriasztási esemény jelenik meg.

Pre-alarm 01/02 Zone 02 <Zone Descr. 02>

- 1. sor: a megjelenített előriasztási esemény száma, valamint az előriasztási eseményeknek összes száma 2. sor: változatlan 3. sor: változatlan
- 4. sor: változatlan
- Az előriasztási esemény részleteinek megtekintése

A ▼nyomógombbal a soron következő esemény, míg a ▲ nyomógombbal az előző előriasztási esemény tekinthető meg.

Pre-alarm 02/02	
Zone 03	
<zone 03="" descr.=""></zone>	

- 1. sor: a megjelenített előriasztási esemény száma, valamint az előriasztási eseményeknek összes száma
- 2. sor: az előriasztási állapotba került zónák száma
- 3. sor: az előriasztási állapotba került zóna leírása
- 4. sor: -

2.6.3 Hibajelzések

A hibajelzést kiválthatja zóna, a telefonhívó, riasztási NAC kimenet, hiba NAC kimenet, a 24V kimenet terhelése vagy a központ által észlelt egyéb szabálytalan, rendellenes állapot.

Példa az első hibajelzésre: hiba a NAC kimeneten

Fault 01/01 Short I/O Panel NAC	 sor: a megjelenített hiba esemény száma, valamint a hiba eseményeknek összes száma sor: a megjelenített hiba típusa (jelen esetben rövidzár) sor: a kimenet leírása (jelen esetben a központpanelen lé- vő NAC kimenet)
	4. sor: -
Példa egy következő hiba esemén	yre: egy újabb kimenet rövidzár
Fault 01/02 Short I/0 Panel NAC	 sor: a megjelenített hiba esemény száma, valamint a hiba eseményeknek összes száma (utóbbi 1-el növekedett) sor: változatlan

- - 3. sor: változatlan
 - 4. sor: -

A hiba események megtekintése

A ▼nyomógombbal a soron következő hiba, míg a ▲ nyomógombbal az előző hiba jelenik meg.

Fault 02/02 Ground fault

- 1. sor: a megjelenített hiba esemény száma, valamint a hiba eseményeknek összes száma
- 2. sor: a megjelenített hiba típusa (jelen esetben: földhiba)
- 3. sor: -
- 4. sor: -

2.6.4 Áthidalások (bypass) és teszt jelzések

Áthidalás jelzést egy zóna vagy kimenet adhat. Tesztjelzést csak zóna válthat ki.

Példa első zónaáthidalás eseményre: a 12-es zóna áthidalásra került

Disable 01/01	 sor: a megjelenített áthidalás száma, valamint az áthidalá-
<zone 12="" descr.=""></zone>	sok összes száma sor: az áthidalt zóna leírása sor: - sor: -

Példa egy következő zónaáthidalásra: a 20. zóna is áthidalásra került

1. sor: a megjelenített áthidalás száma, valamint az áthidalások összes száma (utóbbi 1-el növekedett)

- 2. sor: változatlan
- 3. sor: -
- 4. sor: -

Az áthidalások megjelenítése

<Zone Descr. 20>

Disable 01/02

A ▼nyomógombbal a soron következő áthidalás, míg a ▲ nyomógombbal az előző áthidalás jelenik meg.

- Disable 02/02 <Descr. Descr. 12>
- 1. sor: a megjelenített áthidalás száma, valamint az áthidalások összes száma
- 2. sor: az áthidalt zóna leírása
- 3. sor: -
- 4. sor: -

2.7 Az eseménynapló megtekintése

Nyomjon le egy gombot, majd a menüben válassza a napló (log) pontot. A tárolásra került események időrendi sorrendben jelennek meg (maximum 100 esemény):

- 100 Alarm <Zone Descr. nn> 9/10/06 08:00
- 1. sor: az kijelzésre került esemény száma
- 2. sor: zóna leírás
- 3. sor: -

4. sor: az esemény dátuma (nap/hónap/én) és ideje (óra:perc)

2.8 A központ LED-jeinek tesztelése

Nyomjon le egy gombot, majd a menüben válassza a LED teszt (Test LED) menüpontot. Ennek hatására az összes LED bekapcsol.

A TŰZJELZŐRENDSZER KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:



FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT. 4024 Debrecen Wesselényi J. 2. Mobil: +36 30 349 7835 E-Mail: HIBA@FIRESTOPKFT.HU