

SmartLoop

Analóg Tűzjelző Központ

Felhasználói leírás





Tartalomjegyzék

1	A KÖ	DZPONT BEMUTATÁSA	3
	1.1	A GYÁRTÓ NEVE	
	1.2	A TERMÉK PONTOS AZONOSÍTÁSA	3
	1.3	Mellékelt dokumentációk	3
	1.4	Leírások	3
	1.5	KEZELŐFELÜLET (NYOMÓGOMBOK ÉS LED-EK)	3
	1.5.1	Utasítások	4
	1.5.2	A LED-ek jelzései	4
2	۸ KÖ	Α ΤΡΟΝΤΗ Α ΚΖΝ ΑΤΑ	6
4	ANC		0
	2.1	A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZETRE VONATKOZÓAN	6
	2.2	VESZÉLY JELZÉSE	6
	2.2.1	A személyzetre vonatkozóan	6
	2.2.2	A biztonsági személyzetre vonatkozóan	6
	2.3	HBÁK JELZÉSE	7
	2.3.1	A személyzetre vonatkozóan	7
	2.3.2	A biztonsági személyzetre vonatkozóan	7
	2.4	TÁJÉKOZTATÓ JELZÉSEK	7
	2.5	AZ ESEMÉNYEK MEGTEKINTÉSE	8
	2.5.1	Aktív események	8
	2.5.2	Az eseménynapló megtekintése	9
	2.6	A TELEFONHIVOMU TORLĖSE ĖS AZ ESEMĖNYEKHEZ TARTOZO HIVASOK KIKAPCSOLASA	9
	2.7	A HALOZATBA KOTOTT TUZJELZOKOZPONTOK HASZNÁLATA (A KULSO KEZELOEGYSÉG HASZNÁLATA)	9
	2.8	EGY ERZEKELO ALLAPOTANAK LEKERDEZESE	10
	2.9	A KOZPONT LED-JEINEK TESZTELESE	10



A központ bemutatása 1

1.1 A gyártó neve

INIM Electronics s.r.l. (Olaszország)

1.2 A termék pontos azonosítása

Analóg tűzjelző központ A termék típusa: Modell: SmartLoop 2007 A gyártás éve:

1.3 Mellékelt dokumentációk

- Felhasználói leírás (ez a leírás)
- Telepítői leírás
- Programozói leírás •

1.4 Leírások

Cím: SmartLoop felhasználói leírás

- Kiadás dátuma: 2007-szeptember
- 1.00 angol verzió alapján 1.01 magyar verzió
- ➢ Kód: DCMUINE0SLOOP

1.5 Kezelőfelület (nyomógombok és LED-ek)

A SmartLoop központ 9 kezelőegységet képes felügyelni, amelyek közül a fő kezelőegység a központ előlapján található (csak a P és G típusoknál). A további 8 külső kezelőegység az RS485-ös buszra csatlakozik. (SmartLetUSee/LCD Repeater)

Az angol verzió előlapja:



A magyar verzió előlapja: későbbi dokumentumban!



1.5.1 Utasítások

[1]	40 karakteres, 4 soros alfanumerikus kijelző. Kijelzi a rendszer állapotot, a kritikus esemé- nyeket (a legfontosabb eseményeknek van prioritása a kijelzésben) és lehetőséget biztosít a
	képernyőn a menüben történő választáshoz.
[2] ▲,♥,◀, ►	A nyilakkal lehet választani a menürendszerben, és változtatni az értékeket a programozási mezőkben.
[3] ESC, ←	Az ESC gomb egy művelet megszakítására illetve a képernyőről történő kilépésre vagy a menüben egy szinttel feljebb lépésre használható. A ← gombbal lehet jóváhagyni egy mű-
	veletet és kilépni a képernyőről vagy a menüben az adott menüpontba belépni.
[4]	Alfanumerikus kezelőfelület az adatok beviteléhez. Az 1-es gombbal lehet megtekinteni az eseményekhez tartozó részletes információkat.
[5]	A kulcsos kapcsoló elfordítása ad lehetőséget a kód beírásra és 2. jogosultsági szintre törté- nő belépéshez.
[6] KIÜRÍTÉS	Aktív előriasztási állapotban a gomb megnyomásával (nem szükséges kulcs vagy kód hasz- nálat – 1. jogosultsági szint), a riasztási állapot hozható létre. A gomb nyugalmi állapotban történő megnyomásakor, amikor a kulcs el van fordítva (2. jogosultsági szint), a rendszer azonnali riasztás generál
[7] ΤΟΡΙ Ές	A gomb magnyomása (csak a 2 jogosultsági szinten: abbaz a kulcs ás kód használata szük
	séges) töröl minden aktív eseményt, törli a tárolt, de már megszűnt eseményeket is és visz- szaállítja a nyugalmi állapotot.
[8] NÉMÍTÁS	A némítható kimenetek a gomb megnyomásakor (csak a 2. jogosultsági szinten: ehhez a kulcs és kód használata szükséges) inaktívvá válnak. A kimenetek a némítás gomb újbóli megnyomásával vagy egy új esemény bekövetkezésekor ismét működésbe lépnek és aktív állapotba kerülnek.
[9] KIVIZSGÁLÁS	Ha a gombot az aktív előriasztási állapotban nyomják meg, akkor az előre beállított kivizs- gálási idő hozzáadódik az éppen futó előriasztási időhöz. Ez a művelet azonban csak egy- szer hajtható végre.
[10] ZÜMMER	A központ belső hangjelzőjét némítja el. (nem szükséges kulcs vagy kód használat)
[11] TESZT	A gombbal ellenőrzés céljából a kezelőegység LED-jeit lehet aktiválni. (nem szükséges
	kulcs vagy kód használat – 1. jogosultsági szint)

Megnevezés Folyamatosan világít Villog [A] NÉMÍTÁS A rendszer némított állapotát jelzi. [B] TÖRLÉS Előriasztás és riasztás esetén azt jelzi, hogy a törlési parancs nem hajtható végre. A törlés akkor hajtható végre, ha az összes némítható kimenet inaktív állapotba került. Ekkor a TÖR-LÉS LED nem világít. [C] KIVIZSGÁLÁS Világít, ha a kivizsgálási idő fut. [D] RIASZTÁS A riasztási állapotot jelzi, amely származhat érzékelőtől, kézi jelzésadótól, bemeneti modultól, stb. [E] ELŐRIASZTÁS Az előriasztási állapotot jelzi, amely származhat érzékelőtől, kézi jelzésadótól, bemeneti modultól, stb. Előriasztáskor az előriasztási időzítő is elindul. [F] HIBA Jelzi a rendszerben bekövetkezett aktív, jelenleg Jelzi a memóriában tárolt, megszűnt is fennálló hibákat. A hibák részletei az LCD hibákat. A tárolt, megszűnt hibák részkijelzőn olvashatók. letei a Főmenü Eseménymemória menüpontjában tekinthetők meg. (1. Jogosultsági szint) [G] CPU HIBA A CPU újraindulását jelzi, amely be-A központ CPU hibáját jelzi. Ez esetben a központot vissza kell küldeni a gyártónak javításra. következhet a központ leállása vagy valamely hiba következtében. Ilyen esemény után ajánlott a teljes rendszer működőképességét ellenőrizni. [H] A rendszer egy vagy több egységének (hurok-**KIKAPCSOLÁS** eszköz, zóna, kimenet, stb.) kikapcsolt állapotát jelzi.

1.5.2 A LED-ek jelzései

		inim
[]]	A rendszer egy vagy több egységének (érzékelő.	ELECTRONIC
TESZT (sárga)	zóna, stb.) tesztüzemi állapotát jelzi.	
[L] ÉJSZAKAI ÜZEM- MÓD	A központ éjszakai üzemmódját jelzi.	
[M] ÜZEM	A rendszer működését jelzi. (ON)	
[N] AKKUMULÁTOR	Az akkumulátor hibáját jelzi, a kijelzőn olvasha- tók a hiba részletei.	Jelzi a memóriában tárolt, megszűnt akkumulátor hibát. A tárolt, megszűnt hiba részletei a Főmenü Eseményme- mória menüpontjában tekinthetők meg. (1. Jogosultsági szint)
[O] FÖLDZÁRLAT HIBA	Jelzi a földzárlatot.	Jelzi a memóriában tárolt, megszűnt földzárlat hibát. A tárolt, megszűnt hiba részletei a Főmenü Eseményme- mória menüpontjában tekinthetők meg. (1. Jogosultsági szint)
[P] BIZTOSÍTÉK HIBA	Jelzi az egy vagy több rendszereszköznél bekö- vetkezett zárlatot. Hívja az üzembe helyezőt a hiba kijavításához.	Jelzi a memóriában tárolt, megszűnt biztosíték hibát. A tárolt, megszűnt hiba részletei a Főmenü Eseményme- mória menüpontjában tekinthetők meg. (1. Jogosultsági szint)
[Q] HÁLÓZAT HIBA	A hálózati tápellátás hibáját jelzi. (elsődleges áramforrás hibája)	Jelzi a memóriában tárolt, megszűnt hálózati hibát. A tárolt, megszűnt hiba részletei a Főmenü Eseménymemória menüpontjában tekinthetők meg. (1. Jogosultsági szint)
[R] HANGJELZŐ AK- TÍV	Jelzi a hangjelző kimenet aktív állapotát.	
[S] HANGJELZŐ HIBA	Jelzi, ha egy riasztást jelző eszköz (hangjelző) nem működik megfelelően.	Jelzi a memóriában tárolt, megszűnt hangjelző hibát. A tárolt, megszűnt hiba részletei a Főmenü Eseményme- mória menüpontjában tekinthetők meg. (1. Jogosultsági szint)
[T] HANGJELZŐ KI- KAPCSOLVA	Jelzi, ha egy vagy több hangjelző kimenet ki van kapcsolva.	
[U] TELEFONOS ÁT- JELZŐ AKTÍV	Jelzi, ha a SmartLoop/PSTN kártya riasztási- vagy hibaüzenetet kommunikál.	Jelzi, ha a SmartLoop/PSTN kártya technikai vagy felügyeleti üzenetet kommunikál.
[V] TELEFONOS ÁT- JELZŐ HIBA	A telefonos átjelzés hibaállapotát jelzi.	Jelzi a memóriában tárolt, megszűnt telefonos átjelző hibáját. A tárolt, meg- szűnt hiba részletei a Főmenü Ese- ménymemória menüpontjában tekint- hetők meg. (1. Jogosultsági szint)
[W] TELEFONOS ÁT- JELZŐ KIKAP- CSOLVA	Jelzi, ha egy vagy több telefonos átjelző funkció kikapcsolt állapotban van.	
[Z] PROGRAMOZHA- TÓ LED-EK	A LED-ek kijelzése és működése az üzembe helyező által programozható.	

Kijelző

1234567890123456789012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZiiiiiiiiiii abcdefghijklmnopqrstuwvxyzIIIIIIIIIII 1234567890123456789012345678901234567890



2 A központ használata

2.1 A biztonsági személyzetre vonatkozóan

Az épület biztonságáért felelős személyek, és az épületben dolgozó egyéb személyzet a következő műveleteket hajthatja végre a központon: válthat az éjszakai és nappali módok között, áthidalhat zónákat, áthidalhat eszközöket és NAC kimeneteket, törölheti a hívási listát, kikapcsolhatja a riasztási és hibajelző hívásokat, kinyomtathat eseményeket.

FIGYELMEZTETÉS: a 2-es hozzáférési szinthez helyezze be a kulcsot, majd forgassa el. A 2-es szintű opciókhoz a kulcs elfordított állapotában férhet hozzá.

2.2 Veszély jelzése

Tűzjelzés esetén mindig a hatályos, tűzoltóság által elfogadott tűzvédelmi előírások szerint járjon el.

2.2.1 A személyzetre vonatkozóan

A személyzet megtekintheti az eseménynaplót (ennek részleteiért nézze át a 2.5.2. *fejezetet*) és lekérdezheti az érzékelők állapotát (ennek részleteit a 2.8. *fejezet* tartalmazza), valamint működtetheti a külső kezelőegységeket (ennek részleteit a 2.7. *fejezetben* találja).

Riasztás LEDAz épület azonnali kiürítése szükségesElőriasztás LEDHa a veszély valós, akkor a Kiürítés gomb lenyo

riasztás LED Ha a veszély valós, akkor a Kiürítés gomb lenyomásával indítható a riasztás jelzése. Ebben az esetben az épületet ki kell üríteni és értesíteni az épület biztonságáért felelős személyeket. A hangjelzés némításához nyomja le a Némítás gombot.

2.2.2 A biztonsági személyzetre vonatkozóan

Ha a központot helyzetétől függetlenül riasztási állapotba kell hozni, nyomja le a Kiürítés gombot.

Riasztás/Előriasztás /Törlés LED	Legalább egy zóna riasztási vagy előriasztási állapotban van.		
	 Ha az előriasztás ideje alatt nincsen beavatkozás, akkor az előri- asztás letelte után a központ egy riasztást fog generálni. 		
	2. Ha kivizsgalasi időre van szükseg, akkor a Kivizsgalas gomb le- nyomásával időt nyerhet a jelzés felderítésére. A Kivizsgálás gomb újbóli lenyomása hatástalan.		
	 Téves riasztás esetén a Némítás gomb lenyomásával a hangjelző- és némítható kimenetek kikapcsolnak, újabb esemény beálltáig. Ha a központ Éjszakai módban van, akkor a hangjelző- és némít- ható kimenetek csak egy meghatározott ideig lesznek kikapcsolva, ez után a központ előriasztási állapotba kerül. Ha a Némítás gomb lenyomása után újra be akarja kapcsolni a Riasztási vagy az Előriasztási állapotot, akkor megteheti a Némí- tás újbóli lenyomásával. Ezzel a kimenetek is újból bekapcsolnak. Az összes aktív riasztási és hibajelzés törlésére a Törlés gomb használható. Ha a riasztási vagy hibajelzési állapot még fennáll, újabb jelzés fog keletkezni. 		
Némítás LED bekapcsolva	A LED bekapcsolt állapota jelzi, ha a központ némítva lett, de még nem került sor a törlésére.		
Törlés LED bekapcsolva	A Törlés LED bekapcsolt állapota jelzi a riasztási vagy előriasztási állapotot. A központ törlése előtt némítani kell azt.		

2.3 Hibák jelzése



2.3.1 A személyzetre vonatkozóan

Hiba LEDAz épület biztonságáért felelős személyeket azonnal értesíteni kell.

2.3.2 A biztonsági személyzetre vonatkozóan

Meg kell győződni róla, hogy a hibák a lehető leggyorsabban javítva és törölve lettek. Ha szükséges, a hibát jelző zóna vagy kimenet Áthidalható, így arról jelzés vagy vezérlés nem történik.

Hiba LED bekapcsolva	A LED bekapcsolt állapota legalább egy rendszerhibát jelez. A hiba részletei a kijelzőn megtekinthetőek. Győződjön meg róla, hogy a hiba lehető leggyorsabban el lett hárítva és törölve.			
Üzem LED kikapcsolva	Ha az Üzem LED nem világít, akkor az elsődleges (230V hálózat) és a másodlagos (akkumulátor) betáplálás sem működik. Ebben az esetben a rendszer nem működik. A működést a lehető leggyorsabban vissza kell állítani.			
Akkumulátor LED bekapcsolva	Az akkumulátorok alacsony feszültségét vagy hiányát jelzi a LED bekapcsolt állapota. Ebben az esetben az akkumulátorok töltése vagy pótlása szükséges.			
Földhiba LED bekapcsolva	A földpont felé történő zárlatot jelzi. Ebben az esetben meg kell talál- ni, hogy a rendszer mely része földzárlatos, és a hibát törölni kell. A hiba elhárítását szakképzett személy végezheti.			
Biztosíték hiba	A LED bekapcsolt állapota legalább egy zárlatot jelez a rendszerben.			
230Vac hiba LED	A LED bekapcsolt állapota a hálózati feszültség hiányát jelzi.			
CPU hiba LED	Ha a CPU hiba LED világít, akkor a központ szervizben történő javí- tása szükséges.			
Tárcsázó hiba LED	A LED bekapcsolt állapota a tárcsázó hibáját vagy a telefonvonal hiá- nyát jelzi.			
Hangjelző hiba LED	A LED bekapcsolt állapota egy riasztást jelző eszköz hibáját (pl.: szi- réna hiba) jelzi.			

A fenti LED-ek bármelyikének villogása azt jelzi, hogy a hozzá tartozó hiba felismerésre, majd törlésre került. Ebben az esetben a hiba részleteit megnézheti a kijelzőn. Győződjön meg róla, hogy a hiba okai elhárításra kerültek, és az nem következhet be ismételten.

2.4 Tájékoztató jelzések

Ezek a jelzések nem igényelnek meghatározott műveletet, csak tájékoztató jellegűek.

Áthidalás LED	A LED bekapcsolt állapota zóna vagy kimenet áthidalását jelzi. Rész- leteket a kijelzőn találhat.
Teszt LED	A LED bekapcsolt állapota egy zóna teszt állapotát jelzi. Részletek a kijelzőn
Éjszakai mód LED bekapcsolva	A LED bekapcsolt állapota Jelzi, hogy a központ éjszakai üzemmód- ban működik. Éjszakai módban a Némítás parancs csak előre megha- tározott ideig némítja a kimeneteket. FIGYELEM: éjszakai módban lehetséges azonnali riasztás is!

Üzem LED	A LED bekapcsolt állapota a tűzjelzőközpont működését jelzi.		
Hangjelző aktív LED	A LED bekapcsolt állapota jelzi, hogy a riasztást jelző eszközök üze- melnek. (pl.: felügyelni a védett területet)		
Hangjelző áthidalás LED	A LED bekapcsolt állapota egy vagy több riasztást jelző eszköz áthi- dalt állapotát jelzi.		
Tárcsázó aktív LED	A LED bekapcsolt állapota azt jelzi, hogy a telefonhívó a tűzjelzőközpont kezdeményezésére éppen hívást folytat.		
Tárcsázó áthidalás LED	Bekapcsolt állapota a telefonhívó valamely funkciójának kikapcsolá- sát jelzi.		

2.5 Az események megtekintése

Az események a tűzjelző központ által jelzett állapotokat jelentik, amelyeknek fontossági sorrendje a következő:

- 1. riasztás
- 2. előriasztás
- 3. hiba
- 4. korai riasztás
- 5. áthidalás
- 6. teszt
- 7. felügyelet (monitor)

A kijelzőn megjelenő események a hálózatba kötött más tűzjelzőközponttól is érkezhetnek.

A rendszer kijelzőjén a valós idejű események a fenti fontossági sorrendnek megfelelően jelennek meg. Azonos típusú eseményből mindig csak az első jelenik meg. Így ha pl. a kijelzőn három hiba esemény van és egy előriasztási esemény történik, akkor az előriasztási esemény törli a kijelzőről a hiba eseményt, mivel az előriasztásnak nagyobb a prioritása.

A **Törlés** gomb lenyomása törli a kijelzőről az eseményt, de minden egyes esemény tárolásra kerül az eseménynaplóba, ahol azok a későbbiekben is megtekinthetőek.

2.5.1 Aktív események

Az aktív események a központ törlése óta bekövetkezett események.

Event 001of 003 01/01/07 14:34 PM Fri PRE-ALARM WAREHOUSE NORTH EAST SECTOR CORRIDOR Loop n°. 4 Point 147 Control panel	Az ábrának megfelelően a kijelzőn a 3 azonos eseményből (előriasztás) az első jelenik meg. A többi eseményt a ↑ vagy ↓ billentyűket használya le-
	het megtekinteni.
	Az ESC billentyűt lenyomva megje- lenik az események menü . Az ← billentyűt lenyomva kivá- lasztható a megfelelő menüpont.
▶1 Main Menu 2 View Log 3 View pre-alarms	A 3-as menüponttal az adott ese- ménytípushoz tartozó összes ese- mény megtekinthető
	meny megteknitiető.



2.5.2 Az eseménynapló megtekintése <u>A KÖZPONTRÓL</u>

	<bármelyik gomb="">,</bármelyik>	1 Napló megtekintése
Vagy	<bármelyik gomb="">,</bármelyik>	1

A tárolásra került események időrendi sorrendben jelennek meg. Ha egyszer a napló megtelik, akkor az új események automatikusan felülírják a régi eseményeket. A naplóbejegyzések közötti váltás a 2.4.1. fejezet leírásának megfelelően történik.

2.6 A telefonhívómű törlése és az eseményekhez tartozó hívások kikapcsolása

<u>A KÖZPONTRÓL</u>

	<bármelyik gomb="">,</bármelyik>	5 Kommunikáció
Vagy	<bármelyik gomb="">,</bármelyik>	5

Ezzel a menüponttal lehetséges a hívási lista törlése, valamint a riasztási és hibajelző hívások tiltása vagy engedélyezése.

1 Clear call queue 2 Disables Alarm calls 3 Disables Fault calls

Válassza ki a kívánt menüpontot.

2.7 A hálózatba kötött tűzjelzőközpontok használata (a külső kezelőegység használata) A KÖZPONTRÓL

	<bármelyik gomb="">,</bármelyik>	9 Távoli kezelés
Vagy	<bármelyik gomb="">,</bármelyik>	9

Ezzel a menüponttal lehetséges a hálózatba kötött más tűzjelzőközpontok ideiglenes elérése, és az azon történő parancskiadás. Ebben a működési módban lehetséges a távoli tűzjelzőközpont eseményeinek megtekintése és használata, ahogy az a helyi központtal is lehetséges.

1 2 3 4	Control Control Control Control	panel panel panel panel	01 02 03 04		q	A îî vagy ↓ billentyűket használva lehet választani a hálózatba kötött tűzjelzőközpontok közül
						A ← lenyomásával kiválaszthatja a kívánt központot. A távoli központ kijelzője néhány másodperc alatt megjelenik.
Ev PH N(L(vent 001c RE-ALARM DRTH EAST DOP ☐ n°.	of 003 rsecto 4 po	01/01/0 WAREHO DR CORR Dint 147	7 14:34 USE IDOR Control	PM Fri panel	Az alsó sorban látható ikon jelzi, hogy a hálózaton keresztül, másik központtal történik a kommunikáció. A kiadott parancsok a távoli közpon- ton kerülnek végrehajtásra. A Teszt billentyű lenyomásával visszatérhet a helyi tűzielzőközponthoz.

MEGJEGYZÉS: ha a helyi központ riasztási állapotba kerül, mialatt egy távoli központot vezérel, akkor a kapcsolat megszakad, és a helyi központ jelzései kerülnek a kijelzőre.



2.8 Egy érzékelő állapotának lekérdezése <u>A KÖZPONTRÓL</u>

	<bármelyik gomb="">,</bármelyik>	2 Érzékelő állapot, x hurok, yyy érzékelő
Vagy	<bármelyik gomb="">,</bármelyik>	2xyyy

Ebben a menüpontban lehetséges az érzékelők állapotának lekérdezése és a hozzá tartozó paraméterek megtekintése.

MEGJEGYZÉS: néhány másodpercbe telik, amíg a központ lekérdezi az érzékelő adatait. A megjelenő adatok az érzékelő típusától függnek. Bővebb információt az érzékelő leírásában talál.

>

Point x/yyy < Description < Device Type> Smoke : 0.004 dB/m Sensibility : 0.08dB/m Contamination : 01% A î vagy ↓ billentyűket használva megtekinthető az előző vagy a következő érzékelő állapota.

2.9 A központ LED-jeinek tesztelése

Nyomjon le egy gombot, majd a menüben válassza a LED teszt (Test LED) menüpontot. Ennek hatására az összes LED bekapcsol.



FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT. 4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2. MOBIL: +36 30 349 7835 DRSZÁG KFT. E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU