

## Működési leírás



**WIN KEY** a WIN24x hő és füstelvezető központ elsődleges kezelőegysége.

**Nyitás:** a gomb megnyomása után a vezérlések aktiválódnak, a nyílászárók megnyílnak.

**Reset:** a gomb megnyomása után a vezérlés aktiválása törlődik, a nyílászárók bezáródnak.

**TŰZ:** LED a rendszer riasztási állapotát jelzi.

**Készenlét:** LED a rendszer üzemképes állapotát jelzi.

**Nyitva:** LED a nyílászárók nyitott állapotát jelzi.

**Szellőztet:** LED a nyílászárók szellőztetési állapotát (nem teljes nyitásukat) jelzi.

**Zárva:** LED a nyílászárók zárt állapotát jelzi.

**Hiba:** LED a hő és füstelvezető központ hibaállapotát jelzi.

### **WIN KEY kezelő hibajelzései:**

hiba állapot jelzései sárga színű LED villogtatásával:

2 villanás 1sec szünet: nincs betáp 230V

3 villanás 1sec szünet: akkufesz 24V alatt

4 villanás 1sec szünet: akkufesz 22V alatt

5 villanás 1sec szünet: akkuhiba első mérés után

6 villanás 1sec szünet: akkuhiba második mérés

7 villanás 1sec szünet: kábelszakadás MOT