



COLT MOBIL TŰZGÁTLÓ FÜGGÖNY HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

A berendezések működési és használati lehetőségét szoros összhangba kell hozni a tárgyi létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatával.

A Tűzvédelmi Szabályzat összeállításánál figyelembe kell venni az illetékes Tűzoltóság tűzmegelezési és tűzoltási előírásait.

A szakhatóság a berendezés használatát befolyásolhatja és korlátozhatja.

Az üzemeltető a használati utasítást beépíti a Tűzvédelmi Szabályzatba.

A szerkezetek, vezérlők ellenőrzését, karbantartását a vonatkozó rendelet szerinti előírt féléves időközönként el kell végezni, melynek megtörténtéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A rendszer esetleges sérülése esetén a karbantartót azonnal értesíteni szükséges.

Colt Mobil Tűzgátló Függöny

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Normál körülmények között a beépített tűzgátló mobil függönyfal lehetővé teszi az épületben a tűzszakasz határon történő átjárást, hiszen a beépített csőmotorok által fel vannak tekerve a festett acél házba.

A mobil tűzgátló függöny áramkimaradás, illetve –szünet esetén is működőképesek, erről a telepített szünetmentes központ gondoskodik.

A kiépített automata tűzjelző berendezés jelzésére legördül a mobil függönyfal, és a tűzjelzés törléséig legördülve marad. A függöny két oldalára telepített hőérzékelő fej a tűzjelzés



fogadásától kezdve folyamatosan monitorozza a függöny környezetét, és amennyiben a hőmérséklet meghaladja az 58°C-t, a tűzgátló függönyhöz telepített sprinkler szórófejek kétoldali vízhűtést biztosítanak a legördülő ponyva számára.

A tűzjelzés törlését követően vízhűtés automatikusan leáll, a tűzgátló mobil függönyfal pedig legördülve marad mindaddig, amíg szakképzett ember manuálisan (a vezérlő központon található 'UP' (FEL) kézi nyomógomb segítségével) nem aktiválja a motorokat, hogy azok felcsévéljék a függönyt. A nyomógombot a felcsévelés teljes ideje alatt nyomva kell tartani.

A tűzgátló mobil függönyfal működtetése kizárólag vész (tűz) esetén engedélyezett. A vezérlő központot kizárólag a tűzoltó hatóság szakemberei, vagy - ha az üzemben van ilyen – a tűzoltásra meghatalmazott személy, illetve tűzgátló mobil függönyfal vagy a tűzjelző berendezést karbantartó szakember működtetheti.

TILOS a tűzgátló mobil függönyfal szabad legördülését bármi módon megakadályozni! Tilos a legördült függöny ponyváját az oldalsó sínvezetésből kitépve a tűzszakasz határt átlépni! Rendellenes működés esetén a helyszínt biztosítani kell, és azonnal értesíteni a függönyök Üzemeltető által szerződésben megbízott karbantartóját annak elhárítására.

A mobilt tűzgátló függöny nem nyílászáró szerkezet! Térelválasztásra nem használható, napi használatra nem alkalmazható!

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS:

A tűzgátló mobil függönyfal **működését legalább félévente ellenőrizni kell.** Ennek elmaradása a garanciális feltételek, illetve egyéb Vállalkozói felelősség megszűnését vonja maga után.

Tilos és veszélyes a leeresztett függönynek tárgyakat támasztani, tilos a leeresztett tűzgátló mobil függönyfalba kapaszkodni, súlyt akasztani.

Karbantartáskor a leeresztett tűzgátló mobil függönyfalat óvni kell az éles, nehéz tárgyaktól való ütközéstől, mert a függöny megsérülhet, ki- vagy elszakadhat.

A berendezés működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden, a berendezésre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.

COLT MOBIL TŰZGÁTLÓ FÜGGÖNY KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:  **FIRESTOP** MAGYARORSZÁG KFT.
4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2.
MOBIL: +36 30 349 7835
E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU



'People feel better in Colt conditions'

