

Sigma CP K és Sigma CP T sorozatú

Tűzjelző központok

Kezelési útmutató




Típus számok
K11020M2, K11040M2, K11080M2
T11020M2, T11040M2, T11080M2

Issue 02 July 2005

Tűzjelzés


Az összesített tűzjelzés és az érintett zóna / zónák piros jelzőfénye világít. A zümmer gyors szaggatott hangjelzést ad.



Hajtsa végre a tűz esetére előírtakat.

Hiba


Az összesített hibajelzés és az adott hibafajta sárga jelzőfénye világít. A zümmer folyamatosan szól.



Értesítse a karbantartó céget vagy a rendszer üzemeltetéséért felelős személyt.

Letiltott rendszer elem


Az összesített letiltás és az adott rendszer elem sárga jelzőfénye folyamatosan világít.






















Fokozott éberséggel figyelje a tűz jeleit, ha a rendszer valamelyik eleme le van tiltva.























Teszt üzemmód
















A teszt és az adott rendszer elem sárga jelzőfénye folyamatosan világít.



Győződjön meg róla, hogy a tesztelés után a rendszert visszaállították a normál üzemmódba

| Feladat | Elvégzés | Kijelzés | Megjegyzés |
|--|--|---|---|
| Zümmer némitás |  <p>Alarm/Fault Warning Silence Nyomja meg a gombot</p> |  Alarm/Fault Warning Silenced | |
| Jelzőfények tesztelése |  <p>Lamp Test Nyomja meg a gombot</p> |  <p>Minden jelzőfény ég</p> | A zümmer is szól, amíg a gombot lenyomva tartja. |
| Kezelőszervek engedélyezése (Kulcsos kapcsoló elfordítása nélkül csak a zümmer némitás és a kijelző teszt funkciók működnek) | <p>Enable Control</p>  <p>Dugja be a kulcsot és fordítsa el</p> |  | A zümmer hét másodpercenként kettőt sípol. |
| Szirénák némitása |  <p>Silence/Sound Alarm Nyomja meg a gombot</p> |  Alarm/Fault Buzzer Silenced | |
| Szirénák megszólaltatása |  <p>Silence/Sound Alarm Nyomja meg a gombot</p> |  Fire | A zümmer gyors szagatott hangjelzést ad. |
| Törlés |  <p>Reset Nyomja meg a gombot</p> | | A rendszer visszaállítása előtt biztosítja az érzékelők törlését. |
| Zóna letiltás (példaként a 2. zóna) |  <p>Mode Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "d1" jelenik meg.</p> |  <p>Első kijelzés</p> | |
| |  <p>Select A gomb többszöri megnyomásával léptesse a zónákat.</p> |  <p>2. zóna</p> | |
| |  <p>Enter Nyomja meg a gombot</p> | <p>Fire In Zone</p>  <p>Zone Fault/Test /Disablement</p> <p>A 2. zóna sárga jelzőfényre ég.</p> |  General Disablement  <p>A pont villog, ha le van tiltva.</p> |

| Feladat | Elvégzés | Kijelzés | Megjegyzés |
|---|---|--|---|
| Zóna tesztelés (példaként a 2. zóna) 1. lépés |  Mode Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "t1" jelenik meg. |  Első kijelzés | |
| 2. lépés |  Select A gomb többszöri megnyomásával léptesse a zónákat. |  2. zóna | |
| 3. lépés |  Enter Nyomja meg a gombot | Fire In Zone  Zone Fault/Test /Disablement A 2. zóna sárga jelzőfénye ég. |  Test Mode On  A pont villog a tesztelés alatt. |
| Zóna engedélyezés (példaként a 2. zóna) 1. lépés |  Mode Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "d1" jelenik meg |  Első kijelzés | |
| 2. lépés |  Select A gomb többszöri megnyomásával léptesse a zónákat. |  2. zóna | A letiltott zónáknál a pont villog. |
| 3. lépés |  Enter Nyomja meg a gombot | Fire In Zone  Zone Fault/Test /Disablement A 2. zóna sárga jelzőfénye kialszik. |  A pont villogása megszűnik, amikor engedélyezve van. |
| Kilépés a zóna tesztelésből (példaként a 2. zóna) 1. lépés |  Mode Nyomja meg a gombot |  Első kijelzés | |
| 2. lépés |  Select A gomb többszöri megnyomásával léptesse a zónákat. |  2. zóna | A teszt üzemmódban levő zónáknál a pont villog. |
| 3. lépés |  Enter Nyomja meg a gombot | Fire In Zone  Zone Fault/Test /Disablement A 2. zóna sárga jelzőfénye kialszik. |  A pont villogása megszűnik a teszt üzemmódból való kilépés után. |

| Feladat | Elvégzés | Kijelzés | Megjegyzés |
|--|--|---|--|
| Szирénakimenet letiltása | | | |
| 1. lépés |  <p>Mode</p> <p>Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "db" jelenik meg</p> |  | |
| 2. lépés |  <p>Enter</p> <p>Nyomja meg a gombot</p> |  | A pont villogni kezd, jelezve, hogy a szирénakimenete le van tiltva. Az általános tiltás LED és a hangjelző hiba/letiltva LED világít. |
| Szирénakimenet engedélyezése | | | |
| 1. lépés |  <p>Mode</p> <p>Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "db" jelenik meg</p> |  | A pont villogása jelzi, hogy a szирénakimenete le van tiltva |
| 2. lépés |  <p>Enter</p> <p>Nyomja meg a gombot</p> |  | A pont villogásának megszűnése jelzi, hogy a szирénakimenete engedélyezve van. |
| Zóna bemenetek késleltetésének aktiválása | | | |
| 1. lépés |  <p>Mode</p> <p>Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "ad" jelenik meg</p> |  | |
| 2. lépés |  <p>Enter</p> <p>Nyomja meg a gombot</p> |  | A pont villogása jelzi, hogy a Zóna bemenetek késleltetése aktiválva van (amennyiben a szükséges beállításokat elvégezte, lásd telepítói kézikönyv). |
| Zóna bemenetek késleltetésének kikapcsolása | | | |
| |  <p>Mode</p> <p>Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "ad" jelenik meg</p> |  | A pont villogásának megszűnése jelzi a zóna bemenetek késleltetésének kikapcsolását. |
| Rendszer visszaállítása normál állapotba | <p>Enable Control</p>  <p>Fordítsa el és húzza ki a kulcsot.</p> | | Kulcsos kapcsoló elfordítása nélkül csak a zümmer némítás és a kijelző teszt funkciók működnek) |
| Kapcsolattartó szervíz: | | Telefonszám: | |

**TŰZJELZŐ RENDSZER
KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:**



FIRESTOP
MAGYARORSZÁG KFT.

FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.
4024 DEBRECEN, WESSELÉNYI U. 2.
MOBIL: +36 30 349 7835
E-MAIL: INFO@FIRESTOPKFT.HU